



Red Salud Armenia E.S.E.

PA CUIDAR DE TODOS

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2023

JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
GERENTE

CONTENIDO

1. PROLOGO	4
1.1. MISIÓN	5
1.2. VISIÓN.....	5
1.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS.....	5
2. INTRODUCCIÓN.....	6
2.1. OBJETIVO GENERAL:	6
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:.....	6
2.3. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.....	7
2.4. RECURSOS.....	7
2.5. CONCEPTO:.....	8
2.5.1. REPORTE DE LOCATIVOS O DAÑOS:	9
3. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	9
3.1. EDIFICIOS:.....	9
3.2. INSTALACIONES FÍSICAS:.....	9
3.3. SISTEMAS DE REDES Y COMUNICACIONES:	17
3.3.3. REDES CLOACALES	20
3.3.4. REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES.....	21
3.4. ÁREAS ADYACENTES.....	22
3.4.1. EMBELLECIMIENTO ZONAS VERDES:	22
3.4.2. INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD DE GUADAÑADORA MARUYAMA.....	22
3.4.3. OPERACIÓN DE LA MAQUINA:.....	23
3.4.4. AL TERMINAR LABORES:	23
3.4.5. MANTENIMIENTO:.....	24
3.4.6. RECOLECCIÓN DE BASURAS, DESECHOS Y RECICLABLES:.....	24
3.4.7. LAVADO DE TANQUES	26
3.4.8. FUMIGACIONES Y CONTROL DE VECTORES:	31
4. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN:.....	34
4.1. EQUIPO BIOMÉDICO	34
4.1.1. DE DIAGNÓSTICO:.....	35
4.1.2. DE ANÁLISIS DE LABORATORIO:.....	35
4.1.3. DE PREVENCIÓN:	35
4.2. EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO	101
4.2.1. PLANTAS ELECTRICAS	101

4.2.2.	MOTOBOMBAS DE AGUA	101
4.2.3.	GENERADORES ELÉCTRICOS MENORES DE 6 KVA:	101
4.2.4.	AUTOCLAVES Y EQUIPOS DE ESTERILIZACION	108
4.2.5.	LAVANDERIA Y COCINA.....	108
4.2.6.	REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS.....	108
4.2.7.	RELACIONADO CON SERVICIOS DE APOYO	114
4.3.	MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIALES:	143
4.4.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA.....	144
4.5.	MANTENIMIENTO VEHICULAR.....	191
5.	DE LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO.....	192

1. PROLOGO

La Empresa Social del Estado Red Salud Armenia fue creada mediante el acuerdo No. 016 de agosto de 1998, emanado del Honorable Concejo Municipal de Armenia, como una entidad pública descentralizada del Orden Municipal, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la secretaria de Salud Municipal, encargada de prestar los servicios de primer nivel de complejidad a los diferentes regímenes de aseguramiento del sistema de Seguridad Social en Salud.

Red Salud Armenia ESE como entidad del sistema general de seguridad social en salud debe garantizar la función social del estado de manera eficiente en la prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen. Es así como, de la obligación de atención integral, adecuada, oportuna y de calidad que impone el servicio público de salud, requiere de procedimientos administrativos relacionados con trabajos logísticos, encaminado a garantizar óptimas condiciones en la estancia de los pacientes. Para el cumplimiento de estas necesidades, contamos con una amplia infraestructura física que está compuesta por el Unidad Intermedia del Sur y sus centros de salud habilitados, los cuales están distribuidos estratégicamente en todo el Municipio, lo que nos permite tener mayor cobertura y estar más cerca de nuestros usuarios. Además, con equipos de salud extramurales que facilitan el acceso a los servicios a comunidades especiales y favorecen el incremento de coberturas de atención.

Red Salud Armenia presta los servicios de urgencias, hospitalización, partos, Imagenología, laboratorio Clínico y Rayos X, Consulta Externa, Odontológica, atención extramural para actividades de protección específica y detección temprana, Medicina Interna, terapia respiratoria, ginecobstetricia, además de otros programas de salud pública que propenden a atender los problemas de salud con recurso humano idóneo y con un compromiso por la calidad y calidez de los servicios en los 11 centros de atención, los cuales por su ubicación estratégica repartidos en todo el municipio permiten ofrecer máxima cobertura a los diferentes regímenes de aseguramiento del sistema.

Algunos de los Servicios prestados dada su gran cobertura y demanda son:

- **Toma de muestras de laboratorio clínico:** En los Centros de Salud Clarita, Correa Grillo, Piloto Uribe, CAA Sur y la Unidad Intermedia del Sur.
- **Odontología:** En todos los Centros de Salud habilitados y la Unidad Intermedia del Sur.
- **Dispensación de medicamentos:** Unidad Intermedia del sur (UIS) y en los centros de salud CAA Sur y Piloto Uribe.

1.1. MISIÓN

Prestar servicios de salud humanizados como prestador primario, aportando al desarrollo de la región a través de las prácticas formativas y las buenas prácticas clínicas de investigación en salud.

1.2. VISIÓN

En el año 2024 será reconocida por la calidad y calidez en la prestación de los servicios de salud en el Municipio, contando con un capital humano competente y comprometido con la ética, la eficiencia y la mejora continua.

1.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

- Mejoramiento continuo.
- Universalidad.
- Confidencialidad.
- Comunicación.
- Orientación al objetivo.
- Flexibilidad.

2. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, establece en su Capítulo II en el artículo 9, que:

“El prestador de servicios de salud que habilite un servicio es el responsable del cumplimiento y mantenimiento de todos los estándares y criterios aplicables a ese servicio, independientemente que para su funcionamiento concurren diferentes organizaciones o personas que aporten al cumplimiento de éstos y de las figuras contractuales o acuerdos de voluntades que se utilicen para tal fin.”

Por tanto, es responsabilidad de Red Salud Armenia ESE garantizar la prestación del servicio de salud cumpliendo con toda la normatividad vigente; en este sentido, para esta entidad el mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua y correcta operación alargando así la vida útil de los equipos, sin riesgos para los pacientes y para el personal médico asistencial que manejan los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil y dar un servicio de excelente calidad. El mantenimiento preventivo busca mejorar la prestación en las áreas de servicios de infraestructura física, dotación biomédica e industrial de uso hospitalario, muebles de uso administrativo y asistencial, sistemas de comunicación e informática y vehículos.

Por lo anterior, el aspecto de mayor relevancia para el mantenimiento de la entidad es conservarlo en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los recursos económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido con base en procesos establecidos y una programación desarrollada con el fin de garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño seguro de los clientes internos que se encuentran oportunidad en la solicitud del servicio.

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y dotación de la empresa social del estado, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento para la prestación de los servicios que ofrece RED SALUD ARMENIA ESE.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Actualizar el inventario de los equipos industriales, equipos biomédicos, mobiliario hospitalario, equipos de cómputo y vehículos.
- Mantener los recursos físicos en óptimo estado con el objetivo de extender su vida útil.
- Garantizar la seguridad de los usuarios internos, externos y del personal que administra y utiliza los recursos físicos y/o dotación de RED SALUD ARMENIA ESE.
- Planear y ejecutar el cronograma de actividades para el seguimiento del plan de mantenimiento hospitalario.
- Actualizar las hojas de vida y registros preventivos y correctivos de la dotación.

2.3. PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Red salud Armenia ESE en cumplimiento de las normas vigentes, como el Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617 de 1995 donde reglamentó el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993 sobre el Mantenimiento Hospitalario y El Decreto 1011 de 2006, por el cual se organiza el Sistema de Garantía de Calidad, y en su artículo 3 sobre las características de la calidad, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos, calidad que depende en buena medida de la realización del mantenimiento hospitalario, por lo cual, nuestra institución establece anualmente “**El Plan de Mantenimiento Hospitalario**” el cual se entiende como la actividad técnico administrativa dirigida principalmente a prevenir el deterioro y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos y/o mantener en adecuado estado tanto equipos como infraestructura referentes por el adecuado uso de la institución lo que permite además garantizar la prestación de los servicios con la calidad esperada.

2.4. RECURSOS

Los recursos de tipo económico están dados por norma y equivalen al 5% del gasto total de funcionamiento de la ESE.

Además, considerando que la ESE es una entidad pública de orden descentralizado adscrita al municipio de Armenia, se gestionará con la Administración municipal, la concurrencia en el mantenimiento de los centros de salud que son propiedad del municipio.

Además, para la presente vigencia se está adelantando el proceso precontractual para la contratación de las obras de remodelación del Unidad Intermedia del Sur y por lo tanto estos recursos también se deben considerar en el mantenimiento de actualización de la infraestructura física.

Así las cosas, se define entonces las siguientes fuentes de recursos:

- **MMTO:** Recursos del presupuesto de funcionamiento de la entidad para el Mantenimiento hospitalario.
- **MPIO:** Recursos provenientes de la Administración municipal
- **OBRA:** Recursos provenientes de excedentes de cuentas maestras y ejecutados por el proponente que se contrate para ejecutar la obra de remodelación del Unidad Intermedia del Sur

Estos recursos se ejecutan con personal propio (PR) y/o contratado (CO).

De acuerdo con la Resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, establece que:

“Para efectos del presente manual, el servicio de salud es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación, conformado por procesos, procedimientos, actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y de información con un alcance definida, que tiene por objeto satisfacer las necesidades

en salud en el marco de la seguridad del paciente, y en cualquiera de las fases de la atención en salud (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad). Su alcance no incluye los servicios de educación, vivienda, protección, alimentación ni apoyo a la justicia.

En consecuencia, los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y de habilitación establecidos en el presente manual se encuentran estructurados sobre la organización de los servicios de salud...”

En tal sentido, dentro del presupuesto del plan de mantenimiento hospitalario de la ESE se debe tener contemplado los incidentes e imprevistos, los cuales son generadores de gastos extras en cuanto a lo que respecta el mantenimiento locativo y mobiliario dentro de la institución.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se expone según ITEMS Certificado de Mantenimiento Hospitalario:

2.5. CONCEPTO:

ITEM	CONCEPTO
3.1.	Mantenimiento de la Infraestructura
3.1.1.	Edificios
3.1.2.	Instalaciones Físicas
3.1.3.	Sistemas de Redes
3.1.4.	Áreas Adyacentes
3.1.5.	Otros
3.2.	Mantenimiento de la Dotación
3.2.1.	Equipo Biomédico
3.2.1.1	Imágenes Diagnósticas
3.2.1.2.	Laboratorio
3.2.1.3.	Terapia, Tratamiento, y Rehabilitación
3.2.2.	Otros de Diagnóstico
3.2.2.1.	Mantenimiento de la Vida
3.2.3.	Equipo Industrial de Uso Hospitalario
3.2.3.1.	Plantas eléctricas
3.2.3.2.	Equipos de Lavandería y Cocina
3.2.3.3.	Bombas de Agua, Calderas
3.2.3.4.	Autoclaves y Esterilización
3.2.3.5.	Refrigeración y Aire Acondicionado
3.2.3.6.	Relacionados con Servicios de Apoyo
3.2.3.7.	Otros
3.2.4.	Muebles de Uso Administrativo y Asistencial
3.2.5.	Equipo de Comunicaciones e Informática
3.3.	Vehículos

2.5.1. REPORTE DE LOCATIVOS O DAÑOS:

Se tiene como finalidad los reportes de daños locativos para mantener el inmueble en las debidas condiciones para su buen funcionamiento, así mismo, se realizan recorridos de inspecciones anuales.

Las novedades urgentes que no puedan dar espera, se atienden vía telefónica, llamada que será recibida directamente por el o la Líder de Bienes y Servicios (Mantenimiento), comunicándose en el número telefónico 737 10 10 Extensión 112 y 114, o al móvil 3136863255 para darle tramite inmediato a la solicitud.

3. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

3.1. EDIFICIOS:

Se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se incluyen puertas y ventanas, baños y otros.

3.2. INSTALACIONES FÍSICAS:

También aplica para las instalaciones físicas las cuales son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por ejemplo garitas de vigilancia, garajes para automotores, cuartos de plantas eléctricas, sistemas de suministros de gases entre otros.

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (d/m/a)	Responsable	Actividad
C. Grillo, Clarita, Piloto Uribe, Fundadores,	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Trimestre	Mantenimiento Plan de adquisiciones	MEJORAMIENTO: Planeamiento de actividades de readecuación de Unidades sanitarias PMR, Sgn Plan de adquisiciones
El Caimo	Red Salud Armenia	Anual	Primer Semestre	Mantenimiento Plan de adquisiciones	INTERVENCIÓN: Adecuación de unidades sanitarias PMR donde no se cumple con esta condición.
UIS (Hospitalización)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de área para bañar y vestir a los lactantes en la habitación múltiple para lactantes por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
UIS (Hospitalización)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de baños en habitaciones de hospitalización de pediatría por remodelación del servicio,

					incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
Unidad Intermedia del Sur	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Planeamiento de actividades de readecuación de baños de habitaciones del servicio de hospitalización, permitiendo la maniobrabilidad de la silla de ruedas en su interior.
UIS (Hospitalización)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de habitación individual de aislamiento con antecámara a manera de filtro, con lavamanos e instalación de sistema de ventilación mecánica que permita que la presión del aire sea acorde con la patología del paciente; por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
UIS (Hospitalización)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de sala de visitas en el servicio de hospitalización; por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal. Con unidades sanitarias discriminadas por sexo (HP_INF-21,2)
UIS (Hospitalización)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de ambiente de uso exclusivo para almacenamiento y distribución de alimentos en el servicio de hospitalización; por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
UIS (Partos)	Red Salud Armenia	Única	Segundo Trimestre	Ing. Ocampo, Calidad, Mmto	MEJORAMIENTO: Planteamiento previa intervención de puesto de enfermería en el ambiente de recuperación del servicio de atención del parto, teniendo como referencia el proyecto

					HOSPISUR.
UIS (Partos)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Ing. Ocampo, Calidad, Contratista	MEJORAMIENTO: Planteamiento previa intervención de sala de visitas en el servicio de atención del parto; considerando que se pueda compartir con la sala de visitas de hospitalización, en coordinación con el Área de calidad y la SDSQ y, con referencia al proyecto HOSPISUR.
UIS, CAA del Sur, C. Grillo, Clarita, Paraíso, Piloto Uribe, Caimo, Fundadores	Red Salud Armenia	Única	Tercer Trimestre	mantenimiento	INTERVENCIÓN: Inspección e identificación de necesidades, Planteamiento de adecuaciones, Adecuación física Sgn. Necesidades y planteamientos. Implantación de elementos en ambientes que no cuentan con ventilación natural o artificial
UIS, CAA del Sur, C. Grillo, Clarita, Paraíso, Piloto Uribe, Caimo, Fundadores	Red Salud Armenia	Anual	Primer Trimestre	Mantenimiento Oficina de emergencias y desastres, Comunicaciones	MANTENIMIENTO: Inspección e identificación de necesidades, Elaboración de señales insuficientes, Colocación de señalización nueva.
Caimo C. T. Aseo	Red Salud Armenia	Única	Julio	Bienes y servicios	Independización ambiente del cuarto técnico de aseo (no puede estar compartido). Esta adecuación física se realiza a la par de las adecuaciones físicas de la U.S.PMR
Todas las sedes, priorizando: UIS, CAA del Sur, Correa Grillo, Piloto	Red Salud Armenia	Semestral	Febrero Agosto	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Actividades de inspección semestral, verificando el estado de estas unidades y el cumplimiento de las características establecidas en la norma. Mantenimiento de las condiciones de unidades sanitarias PMR, donde se hayan desprendido o falten accesorios o no cumplan las características establecidas en la norma (Alarma o sistema de llamado)

					INTERVENCIÓN: Instalación de timbres inalámbricos de alarma en unidades sanitarias PMR.
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Anual	Primer Semestre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Sgn. Guía de mantenimiento de paredes
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Semestral	Abril Octubre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Actividades de inspección semestral, verificando el estado de conservación general de techos (nivelado y libre de humedades)
Paraíso CS.C&D, Z. Estéril. ODO	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Trimestre	Bienes y servicios	Recorrido de cubierta, resane áreas afectadas al interior, seguimiento semanal y acabado final con pintura aséptica después de secada el área afectada
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Mantenimiento	INTERVENCIÓN: Intervención por autoevaluación, complementando la instalación de mediacañas en PVC en pisos en áreas donde se requieran procesos de limpieza y asepsia más profundos.
C. Grillo Odontología, Vacunación	Red Salud Armenia	Única	Junio	Bienes y servicios	Guarda escobas en mediacaña, cuantificación en sitio, sumado a la necesidad de toda la ESE, compra de materiales, instalación
Caimo Citología, Residuos	Red Salud Armenia	Única	Junio	Bienes y servicios	Guarda escobas en mediacaña, cuantificación en sitio, sumado a la necesidad de toda la ESE> compra de materiales> instalación
UIS (Urgencias)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de ambiente de aislamiento en el servicio de urgencias; por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
UIS (Urgencias)	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación física de unidad sanitaria PMR en el servicio de urgencias; por remodelación del servicio, incluido en el alcance del

					proyecto radicado en plan bienal.
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Semanal	Sgn. Programación del Prestador del servicio	Aseo	LIMPIEZA: Sgn. Guía de mantenimiento de paredes en buen estado (Actividad 4).
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Mantenimiento	INTERVENCIÓN: Intervención según autoevaluación, instalando mediacañas en PVC en paredes de ambientes de alta asepsia, como odontología.
Paraíso, Caimo, CAA del Sur	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Mantenimiento , plan de adquisiciones	INTERVENCIÓN: Planeamiento de actividades de instalación y/o reposición de cielorrasos, en áreas de mayor asepsia
Caimo Áreas asistenciales	Red Salud Armenia	Única	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Cuantificación y alistamiento de materiales, instalación de cielo falso en PVC en áreas asistenciales de consultorios, citología y cuarto de depósito de insumos y DM. // MMTO de oportunidad: Cambio de luminarias por tipo LED. // Recorrido general del cielo falso existente en áreas comunes, corrigiendo niveles y faltante de láminas, además de darle una limpieza general
Caimo Áreas comunes y técnicas	Red Salud Armenia	Única	2023	PMH 2023	Cuantificación y alistamiento de materiales, instalación de cielo falso en PVC en áreas comunes y de apoyo técnico // MMTO de oportunidad: Cambio de luminarias por tipo LED.
CAA CS #13 (C&d)	Red Salud Armenia	Única	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Cuantificación y alistamiento de materiales, instalación de cielo falso en PVC en áreas asistenciales // MMTO de oportunidad: Cambio de luminarias por tipo LED.
CAA Dep. insumos ODO	Red Salud Armenia	Única	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Cuantificación y alistamiento de materiales, instalación de cielo falso en PVC // MMTO de

					oportunidad: Cambio de luminarias por tipo LED.
UIS, CAA, La Clarita, Milagrosa	Red Salud Armenia	Semestral	Febrero Agosto	Mantenimiento , plan de adquisiciones	MANTENIMIENTO: Impermeabilizaciones de terrazas y reposición de tejas, según indicaciones de la ficha técnica del proveedor de productos utilizados
C. Grillo Dep. Residuos Rojos	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Recorrido de cubierta, resane áreas afectadas al interior, seguimiento semanal y acabado final con pintura aséptica después de secada el área afectada
CAA US.CS#5, CS#7, Viga T.M.	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Recorrido de cubierta, resane áreas afectadas al interior, seguimiento semanal y acabado final con pintura aséptica después de secada el área afectada
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Semestral	Abril Octubre	mantenimiento	MANTENIMIENTO: Actividades de inspección semestral, verificando el estado de conservación general y buena presentación de pisos
Caimo ODO	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Desmanchada área de pisos afectadas
CAA del Sur, Esteri, Odont.	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Rasquetada, resane, pintura base, acabado final en sika floor.
Piloto Uribe	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Mantenimiento	MEJORAMIENTO: Aplicación de película antideslizante en circulaciones exteriores con baldosas expuestas al agua lluvia, por seguridad del paciente.
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Trimestral	Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Actividades de inspección y mantenimiento trimestral, verificando el correcto funcionamiento del sistema. Aparatos sanitarios
Partos	Red Salud Armenia	Anual	Primer Trimestre	Mantenimiento	INTERVENCIÓN: Verificación y adecuación de instalaciones hidrosanitarias
Caimo Dep. Residuos Rojos	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Rectificación humedades bajas en paredes. Aplicación

					procedimiento ya implementado
Caimo Cuarto de depósito general	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Rectificación general de humedades bajas de muros, altas por cubiertas y medias por ventanas//Seguimiento semanal hasta que sequen//Pintura general de paredes con pintura aséptica
Caimo Odontología	Red Salud Armenia	Bianual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Resane y pintura general (2 manos), con pintura aséptica
La Clarita Farmacia	Red Salud Armenia	Diaria	Segundo Semestre	Coord. Servicio farmacéutico	Documentación e implementación de protocolo de registro diario de control de temperatura y humedad relativa en las áreas de farmacia
CAA del Sur Esterilización. Odontología	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Rectificación humedades bajas en paredes, bajo mesones. Aplicación procedimiento ya implementado
CAA del Sur Vacunación	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Rectificación humedades bajas en paredes, bajo mesones. Aplicación procedimiento ya implementado
CAA del Sur CS13	Red Salud Armenia	Semestral	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Rectificación humedades altas en paredes. Aplicación procedimiento ya implementado
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Semestral	Abril Octubre	mantenimiento	MANTENIMIENTO: Actividades de inspección semestral, verificando el cabal cumplimiento de las características exigidas en el manual de gestión integral de residuos hospitalarios para los sitios de almacenamiento central o intermedios.
Piloto Uribe. Dep. Residuos Rojos	Red Salud Armenia	Única	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Instalación puerta en marco de aluminio y enchape o vidrio laminado.
Unidad Intermedia del Sur	Red Salud Armenia	Semestral	Abril Octubre	mantenimiento	MANTENIMIENTO: Actividades de inspección y mantenimiento semestral, verificando el estado de conservación de puertas.
Caimo Dep. Residuos	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Alistamiento de materiales en sitio//instalación de película anti

Rojos					sol.
Paraíso Odontología	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Preparación del área exterior de la ventana afectada>sellamiento de junta>resane y base de pintura // Seguimiento semanal hasta que se evidencie su corrección total // Acabado final de áreas afectadas.
Caimo Odontología	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	Preparación del área exterior de la ventana afectada>sellamiento de junta>resane y base de pintura // Seguimiento semanal hasta que se evidencie su corrección total // Acabado final de áreas afectadas de pared y marco de la ventana
Caimo Estante de Insumos y Medicamentos de Odontología Estante de utensilios de residuos	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Bienes y servicios	MANTENIMIENTO: Limpieza de óxido y partes sueltas, resane, base de anticorrosivo y acabado de pintura en el área afectada. MEJORAMIENTO: Cerramiento espaldar, para evitar entrada de polvo.
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Trimestral	Sgn. Programación específica	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Limpiar, desinfectar.
Urgencias	Red Salud Armenia	Única	Primer trimestre	Mantenimiento	MEJORAMIENTO: instalación de lavamanos en sala de reanimación del servicio de urgencias, adicional al mesón con poceta.
Urgencias	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Adecuación de Baño con ducha teléfono y área acondicionada para bañar y vestir los lactantes en sala de observación pediátrica del servicio de urgencias; por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
Urgencias	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Reposición general por remodelación del servicio, incluido en el alcance

					del proyecto radicado en plan bienal. Infraestructura (paredes).
Hospitalización	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	INTERVENCIÓN: Acabado general, por remodelación del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
Hospitalización	Red Salud Armenia	Plan bienal	Sgn. Programación Contrato de Obra	Contratista de obra	MEJORAMIENTO: Reposición general por remodelación de cielo falso del servicio, incluido en el alcance del proyecto radicado en plan bienal.
C. Grillo CS. 1 y 4	Red Salud Armenia	Plan bienal	Segundo Trimestre	Bienes y servicios	Cuantificación y alistamiento de materiales, instalación de cielo falso en PVC // MMTO de oportunidad: Cambio de luminarias por tipo LED.

3.3. SISTEMAS DE REDES Y COMUNICACIONES:

Forman parte de este sistema las redes de alcantarillado, de gases medicinales, eléctricas hidráulicas, cloacales, telefónicas entre otras.

3.3.1. SISTEMAS DE REDES

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (d/m/a)	Responsable	Actividad
Todas las sedes	RED SALUD ARMENIA	MENSUAL	Segundo Trimestre	Bienes y servicios (Área de compras)	Desde el área de compras de Bienes y servicios, se documenta e implementa la estrategia de disponibilidad de insumos esenciales en unidades sanitarias de uso público (jabón líquido de manos, toalla desechable y papel higiénico); con seguimiento mensual involucrando las coordinadoras de los centros de salud

Todas las sedes UIS (4), CAA (2), C. Grillo, Clarita, Piloto, CAA, Paraíso (2)	RED SALUD ARMENIA	ÚNICA	Segundo Trimestre	Bienes y servicios	Adquisición de 12 timbres inalámbricos y su posterior instalación
Todos los servicios	RED SALUD ARMENIA	TRIMESTRAL	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Instalación de acrílicos cubre lámparas, revisión e inspección del estado de las lámparas, tomacorrientes, interruptores y cableado. reparación o cambio según sea necesario, limpieza de chasis
CAA H. ORAL	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	Segundo Trimestre	Bienes y servicios	Ordenamiento y cubrimiento de cableado bajo la unidad de higiene oral
CAA CITOLOGÍA	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	Segundo Trimestre	Bienes y servicios	Complementación y fijación canaleta eléctrica
CAA	RED SALUD ARMENIA	ANUAL	MARZO	Contratación, Plan de Adquisiciones	INTERVENCIÓN: Actualización de instalaciones eléctricas al RETIE, según plan de adquisiciones
TODAS LAS SEDES	RED SALUD ARMENIA	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	Mantenimiento Plan de Adquisiciones	MEJORAMIENTO: Renovación de lámparas, con tecnología LED; reduciendo el consumo.

3.3.2. REDES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES.

Para Redes de sistemas y comunicaciones, así como para redes telefónicas Se tiene asesoría y acompañamiento para las Redes de sistemas y comunicaciones y Redes telefónicas con un profesional externo a la entidad, contratado por evento en caso de requerirse. La necesidad parte de los reportes trimestrales que suministre el Operario de Locativas y que no hayan podido ser solucionados por el técnico vinculado a mantenimiento.

En reglas generales, se realizará una revisión completa del equipamiento siguiendo un plan de mantenimiento periódico trimestral así:

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
--------------	-------------------	--------------	---------------	-------------	-----------

UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR	RED SALUD ARMENIA	TRIMESTRAL	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE	JEFE O COORDINADOR DEL AREA	<p>Comprobación completa del estado del cableado relacionado con todos los equipos que componen el sistema de telefonía (averías del cableado a la vista).</p> <p>Estado de baterías auxiliares</p> <p>Verificación del estado de todos los conectores que intervienen en el sistema.</p> <p>Realizar pruebas de funcionamiento para asegurar la fiabilidad del equipo.</p>
---------------------------	-------------------	------------	---	-----------------------------	---

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR	5927	TRIMESTRAL	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE	JEFE O COORDINADOR DEL AREA	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo a la PLANTA TELEFÓNICA MARCA PANASONIC y los teléfonos fijos</p> <p>Trimestralmente revisión completa del estado del cableado además de comprobaciones de continuidad y aislamiento.</p> <p>Revisión del estado de baterías anualmente.</p> <p>Verificación del estado de todo el conectorizado anualmente.</p> <p>Operatividad de las funciones de la centralita anualmente.</p>

					Sustitución de baterías cada tres años según recomendación del fabricante.
--	--	--	--	--	--

3.3.3. REDES CLOCALES

Sólo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes de artefactos sanitarios o excretas, el agua del lavado de prendas e higiene personal, el agua producto del lavado de alimentos, de la preparación de comidas y el agua del enjuague de vajilla.

No desechar en el sistema de desagües, elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones

Dado que las conexiones están diseñadas y construidas para permitir solamente el paso de líquidos o disposiciones excretas. Los productos de origen industrial generan ácido y dañan gravemente las cañerías.

No arrojar trapos, medias de mujer, pañales, algodones, bolsas, preservativos, porta desodorantes de inodoros; envases plásticos en general o de cartón; productos solidificados como aceites lubricantes y pinturas; materiales no biodegradables a corto plazo como maderas y cartones; colillas de cigarrillos; medicamentos vencidos.

Son muy comunes las obstrucciones producidas en las paredes de las cañerías cloacales, al solidificarse comestibles, grasas y aceites que son vertidos normalmente con la limpieza de la vajilla. Y también en forma conjunta con la descarga de elementos no permitidos como yerba, fósforos, té o café. Las colectoras cercanas a las grandes casas de comidas y restaurantes que no respetan estas recomendaciones, la sufren a diario¹.

Se cuenta con personal de mantenimiento capacitado para este tipo de actividades. La necesidad parte de los reportes trimestrales que suministre el Operario de Locativas y que no hayan podido ser solucionados por el técnico vinculado a mantenimiento.

En reglas generales, se realizará una revisión siguiendo un plan de mantenimiento periódico trimestral así:

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
RED SALUD ARMENIA ESE	TODAS LAS SEDES	TRIMESTRAL	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE	Reportes de los Líderes de los centros de salud o los servicios de la UIS.	Mantenimiento preventivo del alcantarillado 1. Vaciado de depuradoras y fosas sépticas. 2. Limpieza de arquetas y colectores.

¹ <https://www.aguasbonaerenses.com.ar/absa-y-la-comunidad/cuidado-de-la-red-cloacal/>

					<p>3. Limpieza de canaletas y sumideros.</p> <p>4. Inspección de humedades o malos olores que puedan dar lugar a alguna rotura o pequeña fuga en tuberías y canalizaciones.</p> <p>5. Limpieza de sumideros cada 3 meses.</p> <p>6. Inspección visual de la cámara de descarga cada 6 meses.</p> <p>7. Limpieza de colectores cada 6-12 meses.</p> <p>8. Inspección visual de pozo de registro cada 6 meses / limpieza cada 12 meses.</p> <p>9. Además de las anteriores normas de mantenimiento de la red de saneamiento de la comunidad de propietarios es conveniente realizar las siguientes acciones de limpieza:</p> <p>10. Mensualmente, vertido de agua caliente por los desagües.</p> <p>11. Semestralmente, limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta.</p> <p>12. Anualmente, limpieza de las fosas sépticas, los pozos de decantación y digestión, de la cámara de bombeo según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones, limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y tubulares.²</p>
--	--	--	--	--	--

3.3.4. REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES

Red Salud Armenia ESE cuenta con el servicio de gases medicinales en el Unidad Intermedia del Sur, para Urgencias, Cirugía, Obstetricia y Hospitalización.

² <https://www.netjet.es/mantenimiento-preventivo-del-alcantarillado/>

Para el año 2023 se contratará un proveedor de Oxígeno hospitalario quien dentro de sus obligaciones deberá prestar el mantenimiento de las redes de gases del Unidad Intermedia del Sur.

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
UIS	RED SALUD ARMENIA	Anual y atención a llamados para mantenimiento correctivo	01/06/2023 al 18/06/2022	Contratista acompañamiento mantenimiento	MANTENIMIENTO: contratación del servicio, revisión y pruebas de escape, mantenimiento preventivo y correctivo aditamentos a paciente (tomas de oxígeno, aire, vacío).

3.4. ÁREAS ADYACENTES

Se cuenta con personal de mantenimiento capacitado para este tipo de actividades.

3.4.1. EMBELLECIMIENTO ZONAS VERDES:

Para esta labor el hospital dispone de una persona de mantenimiento con el conocimiento y manejo adecuado, este proceso se hace con una guadaña marca Maruyama propiedad de la institución y un funcionario capacitado de la entidad, Se programan cortes bimensuales iniciando en el mes de febrero en cada uno de los centros descritos e incluye el corte de pasto, recolección de basuras, césped y basura menor.

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (d/m/a)	Responsable	Actividad
Todas las sedes	RED SALUD ARMENIA	Trimestral	Marzo Junio Septiembre Diciembre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: mantenimiento zonas verdes y parqueaderos guadañar, corte de pasto y jardinería

3.4.2. INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD DE GUADAÑADORA MARUYAMA

- No permita que los niños utilicen la maquina
- Familiarícese con los controles y aprenda como parara rápidamente el motor
- Utilice siempre gafas de seguridad u otro medio de protección de ojos y oídos
- No utilice la maquina si se encuentra cansado
- No utilice nunca la maquina sin los protectores ni los demás dispositivos de seguridad correctamente instalados

- Vístase adecuadamente, no se ponga ropa floja ni joyas, utilice siempre calzado resistente, pantalanes largos y una camisa de manga larga
- La gasolina es muy inflamable, manéjela con cuidado, llena el depósito con la mezcla correcta de gasolina y aceite antes de intentar arrancar el motor.
- Utilice un recipiente de combustible aprobado para guardar la mezcla de gasolina y aceite
- No llene el depósito cuando el motor este caliente ni en funcionamiento
- No fume mientras maneja la gasolina
- Llene el depósito de combustible en exteriores y hasta unos 10 mm de la parte superior del depósito, no hasta el cuello del relleno.
- Antes de arrancar el motor, limpie el combustible que pueda haberse derramado.
- Mantenga en todo momento el equilibrio, sujete firmemente el inhalar con ambas manos y camine despacio NUNCA CORRA.
- Utilice correctamente la máquina, no la use para ningún trabajo no recomendado por el fabricante.
- Mantenga todos los dispositivos de fijación apretados para cerciorarse de que la maquina trabaje siempre en condiciones de seguridad, siga las instrucciones de mantenimiento de este manual.
- No acerque las manos ni los pies a las partes giratorias, manténgalos siempre separados de las partes.
- Si la maquina comienza a vibrar anormalmente, para el motor y busque inmediatamente la causa, la vibración es normalmente un indicio de problemas
- Utilice solamente la máquina de día con buena luz artificial.

3.4.3. OPERACIÓN DE LA MAQUINA:

- Compruebe la cuchilla para si esta rajada, con rebanadas, excentricidad etc.
- Examine todos los pernos, tornillos, y tuercas, si están flojos, apriételos firmemente
- Engrase la transmisión
- Abra el interruptor
- Abra el choque
- Bombear con el dedo el Bombín
- Cerrar el choque
- Encender

3.4.4. AL TERMINAR LABORES:

- Retire la gasolina del tanque
- Deje que se apague sola

- Limpie el filtro del aire
- Almacene en un sitio limpio.

3.4.5. MANTENIMIENTO:

- Lavar y limpiar el filtro del aire
- Engrasar la caja de engranajes cada 50 horas de utilización, utilice grasa con base de litio
- La bujía deberá quitarse del motor y comprobarse cada 25 horas de operación, los electrodos deberán limpiarse con un cepillo duro, ajuste la separación entre los electrodos a 0.6 y 0.7 Mm., si la bujía está llena de aceite o dañada cámbiela. La duración media de bujía es de aproximadamente 100 horas. No apreté demasiado la bujía.
- El mantenimiento correctivo debe incluir la comprobación regular de todos los dispositivos de fijación y la limpieza total de toda la máquina.

Descripción	Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
GUADAÑA	UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR	RED SALUD ARMENIA	Según programación acordada con el proveedor	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control de presión, revisión manómetro

3.4.6. RECOLECCIÓN DE BASURAS, DESECHOS Y RECICLABLES:

- **La Recolección de Basuras:** La realiza la empresa EPA los días martes, jueves y sábado para el Unidad Intermedia del Sur y para los centros de salud se realiza según la programación que ellos tengan establecida para cada sector de la ciudad.
- **Los Desechos Peligrosos:** Son recogidos por la empresa contratada por la Entidad, la cual cuenta con un vehículo que cumple con todas las condiciones técnicas reglamentarias emanadas por el Ministerio de Transporte, como también cuenta con los documentos exigidos y reglamentarios por las normas vigentes para el transporte terrestre automotor por carretera exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre para transportar mercancías peligrosas.

La indumentaria como ropa de trabajo y elementos de protección que porta el personal operativo, son provistos por la empresa de acuerdo al Manual de Bioseguridad y al plan de manejo seguro de residuos expedido por el Ministerio de Protección Social.³

³ <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-manejo-residuos-covid-19.pdf>

La incineración se desarrolla en la planta incineradora instalada en la ciudad de Cali, acorde con la Normatividad Ambiental vigente.⁴

Las rutas que dan cobertura el contrato con Red salud se asiste los días:

Dependencia	Día de Recolección
Unidad Intermedia del Sur	Lunes a Sábado
Paraíso	Una vez por semana
Correa Grillo	Una vez por semana
Clarita	Una vez por semana
Piloto Uribe	Una vez por semana
Caimo	Una vez cada quince días
CAA Sur	Una vez por semana
Santa Rita	Una vez por semana

- **El Material de Reciclaje:** En el momento se tiene el programa de reciclaje institucional el cual, tiene como objetivo minimizar los riesgos que presenta para la salud y el medio ambiente la generación de residuos hospitalarios, contribuyendo así a la protección y conservación de medio ambiente y el crecimiento económico de la entidad.

El material lo recogen las operarias de aseo de la entidad (según volumen por dependencia) y se deposita en la bodega ubicada en la parte posterior del Hospital.

Se clasifica tanto en cada dependencia como en la bodega según:

Papel de oficina, blanco o de color, sobres de todo tipo, cartón corrugado, cartulina, aluminio, recipientes de vidrio, periódicos, revistas, cajas de cartón, correo basura, libros, directorios, formularios continuos, carpetas de todo tipo, latas de acero, bolsas o recipientes plásticos, placas de radiográficas limpias, capsulas de amalgama limpia, entre otros.

Se tienen recipientes en cada servicio para la clasificación y recolección del mismo.

El material reciclable de los centros de salud es enviado periódicamente (según volumen) en las camionetas de Red salud hacia la bodega del proveedor de reciclaje para su venta por Kilos.

El material No reciclable no se clasifica simplemente se bota a la basura (servilletas, pañuelos, etiquetas, papel manteca y fotográfico, empaques de alimentos, carbones plastificados, metalizados, celofán, icopor, material desechable)

⁴ <https://deseguridadsalud.com/normatividad-ambiental-en-colombia/#:~:text=RESOLUCI%C3%93N%202254%20DE%202017,riesgo%20sobre%20la%20salud%20humana.>

3.4.7. LAVADO DE TANQUES

El lavado de tanques de reserva se realiza de acuerdo a una programación, la cual para la vigencia del 2022 es:

Descripción	Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
LAVADO DE TANQUES	NUEVA LIBERTAD	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua.
LAVADO DE TANQUES	PARAÍSO	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable,

						Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	CORREA GRILLO	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	CLARITA	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua

LAVADO DE TANQUES	MILAGROSA	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua

LAVADO DE TANQUES	CAA SUR	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	SANTA RITA	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	CAIMO	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan

						paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	PILOTO URIBE	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
LAVADO DE TANQUES	FUNDADORES	RED SALUD ARMENIA	SEMESTRAL	MARZO	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica, Se tapa la salida del agua, Se remueve el material sedimentado en el fondo, Se cepillan paredes y fondo con abundante agua potable, se desinfecta utilizando solución clorada de 200 ppm, Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las

						paredes del tanque, se activa por una hora, Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable, Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua
--	--	--	--	--	--	---

Para los Centros de Salud; Milagrosa, Clarita y el Unidad Intermedia del Sur se hace necesaria el uso de una Motobomba de un (01) caballo a 110 voltios, la cual, es propiedad de la entidad.

La metodología para el lavado de tanques se adoptó según manual especificado por la secretaria de Salud Municipal⁵ en el año 2017. (División de vigilancia, control y medio ambiente) el cual consiste en:

3.4.7.1. METODOLOGÍA PARA LAVADO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA:

- El operario encargado de la labor deberá: Usar botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección.
- Cerrar totalmente la llave de entrada de agua y vaciar hasta que quede solamente 10 cm. de agua en el tanque.
- Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica
- Se tapa la salida del agua.
- Se remueve el material sedimentado en el fondo.
- Cepillar paredes y fondo con abundante agua potable.
- Para la desinfección se utiliza solución clorada de 200 ppm.
- Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por una hora.
- Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable.
- Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua.

3.4.8. FUMIGACIONES Y CONTROL DE VECTORES:

Se contratará quien se encargue de realizar las fumigaciones y controles 4 veces en el año y refuerzo mensual en las áreas que se requieran.

Se realiza un control de insectos como la cucaracha, hormiga, zancudos y mosquitos, alacranes, ciempiés y otras plagas similares y control de roedores como rata de techo, rata de alcantarillado y ratón doméstico.

El objetivo es minimizar el riesgo de plagas posibles en los centros de salud y el Unidad Intermedia del Sur.

⁵ <https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/noticias/secretaria-de-salud-salud-cerca-de-los-armenios>

Se realizan, además:

- **Controles Mecánicos:** Sellamientos, taponamientos y resanes o barreras físicas para el ingreso de vectores.
- **Control Sanitario:** Cuidadosa higiene y manejo adecuado de ambientes.
- **Control Químico:** Utilización de productos químicos por método de aspersión, nebulización, termo nebulización, polvos, gelatinas, trampas y cebos.

Los productos utilizados básicamente son insecticidas y raticidas, ambos de baja toxicidad para los humanos.

Descripción	Localización	Nº de Inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
FUMIGACION	NUEVA LIBERTAD	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersión, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	PARAISO	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersión, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	CORREA GRILLO	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersión, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	LA CLARITA	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersión,

						nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	MILAGROSA	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersion, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	SANTA RITA	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersion, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	PILOTO URIBE	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersion, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	CAIMO	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersion, nebulización , gelatinas y cebos
FUMIGACION	CAA SUR	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersion, nebulización , gelatinas y cebos
FUMIGACION	FUNDADORES	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores,

						utilizando productos por método de aspersión, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	HOPSITAL DEL SUR	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersión, nebulización, gelatinas y cebos.
FUMIGACION	VEHICULOS	RED SALUD ARMENIA ESE	TRIMESTRAL	FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE	LÍDER DE BIENES Y SERVICIOS	Realización de fumigación para la prevención y control de vectores y roedores, utilizando productos por método de aspersión, nebulización, gelatinas y cebos.

4. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN:

4.1. EQUIPO BIOMÉDICO

Se entiende como todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o híbridas desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.

Estos mantenimientos son elaborados directamente en el sitio de ubicación del equipo, llevando como registro el "Formato Único de Hoja de Vida institucional", el cual se compone de tres partes; Hoja de Vida y Ficha Técnica, Relación e Mantenimiento Preventivo y Relación de Mantenimiento Correctivo.

Las hojas de vida están debidamente archivadas y están ubicadas directamente en el centro de salud o servicio según corresponda el equipo.

Cada fólder fue entregado en custodia al coordinador de área o centros de salud.

Se cuenta con copia en medio magnético de cada ficha técnica y programa de mantenimiento.

Los equipos se detallan así:

4.1.1. DE DIAGNÓSTICO:

Son los equipos de R.X, ecógrafos, ultrasonidos, electrocardiógrafos entre otros.

Se cuenta con equipo de rayos X de diagnóstico médico de baja complejidad en la UIS y, con equipos de R.X odontológicos en los centros de salud Paraíso, CAA del sur y Piloto Uribe, además en el servicio de Odontología de la UIS (Unidad Intermedia del Sur).

Otros equipos de diagnóstico se encuentran en el centro de salud del CAA del sur y, en los servicios de Urgencias, Hospitalización y Obstetricia del Unidad Intermedia del Sur (UIS).

4.1.2. DE ANÁLISIS DE LABORATORIO:

Por ejemplo, los medidores de acidez o base, centrifugas, balanzas, baños de María, analizadores de química, microscopios entre otros.

Se encuentran ubicados en el Laboratorio del Unidad Intermedia del Sur, también hay unas centrifugas en las tomas de muestras habilitadas ubicadas en los centros de salud.

4.1.3. DE PREVENCIÓN:

Pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico precoz de patologías.

Ubicados en los diferentes centros de salud y en la Unidad Intermedia del Sur.

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. PILOTO URIBE	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11339	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. PILOTO URIBE	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11340	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023

PIEZA DE ALTA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	12830	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
COMPRESOR	C.S. PILOTO URIBE	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	11414	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
AMALGAMADOR	C.S. PILOTO URIBE	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11426	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE BAJA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	12206	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE BAJA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. PILOTO URIBE	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11350	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. PILOTO URIBE	Pruebas funcionales y limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. PILOTO URIBE	Pruebas funcionales y limpieza externa.	12683	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. PILOTO URIBE	Pruebas funcionales y limpieza externa.	02161	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE BAJA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE BAJA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023

PIEZA DE ALTA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PILOTO URIBE	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	04/03/2023	04/09/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. PARAISO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. PARAISO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11344	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. PARAISO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11345	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
SCALER	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	12228	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	13196	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	13195	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	13185	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
MICROMOTOR	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	12205	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
MICROMOTOR	C.S. PARAISO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023

LAMPARA FOTOCURADO	C.S. PARAISO	Pruebas funcionales y limpieza externa.	8452	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. PARAISO	Pruebas funcionales y limpieza externa.	3505	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
CAVITRON	C.S. PARAISO	Revisión de sistema eléctrico. Pruebas funcionales. Limpieza externa.	2105	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
AMALGAMADOR	C.S. PARAISO	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	2066	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023
COMPRESOR	C.S. PARAISO	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	7302	SEMESTRAL	08/03/2023	08/09/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CLARITA	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11348	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CLARITA	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11347	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CLARITA	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
MICROMOTOR	C.S. CLARITA	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
MICROMOTOR	C.S.	Lubricación y	12211	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023

	CLARITA	limpieza interna.				
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CLARITA	Pruebas funcionales y limpieza externa.	10828	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CLARITA	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11446	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
CAVITRON	C.S. CLARITA	Revisión de sistema eléctrico. Pruebas funcionales. Limpieza externa.	2066	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
AMALGAMADOR	C.S. CLARITA	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	2069	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
COMPRESOR	C.S. CLARITA	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	7576	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CLARITA	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CLARITA	Lubricación y limpieza interna.	12827	SEMESTRAL	10/02/2023	10/08/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CAIMO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11331	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023
COMPRESOR	C.S. CAIMO	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	14937	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAIMO	Lubricación y limpieza interna.	13194	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023

PIEZA DE ALTA	C.S. CAIMO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAIMO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023
MICROMOTOR	C.S. CAIMO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CAIMO	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11438	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023
AMALGAMADOR	C.S. CAIMO	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	15650	SEMESTRAL	3/02/2023	3/08/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
AMALGAMADOR	C.S. CAA SUR	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	15495	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
AMALGAMADOR	C.S. CAA SUR	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	12219	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
AMALGAMADOR	C.S. CAA SUR	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11422	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
EQUIPO DE RX PERIAPICAL	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	11337	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
COMPRESOR	C.S. CAA SUR	Pruebas funcionales y limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CAA SUR	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11447	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CAA SUR	Lubricación y limpieza interna.	11435	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023

LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	11433	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	12957	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
MICROMOTOR	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	12218	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
MICROMOTOR	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
SCALER	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	12225	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
SCALER	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	12223	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	12792	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	13199	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	13198	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	13197	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S. CAA SUR	Lubricación limpieza interna.	y	12828	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y	y	11359	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023

		manómetros. Limpieza interna.				
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11342	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11349	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11341	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico. Pruebas funcionales. Limpieza externa.	11837	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
CAVITRON	C.S. CAA SUR	Revisión de sistema eléctrico. Pruebas funcionales. Limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
MICROMOTOR	C.S. CAA SUR	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
MICROMOTOR	C.S. CAA SUR	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023
MICROMOTOR	C.S. CAA SUR	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	10/03/2023	10/09/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
AMALGAMADOR	UIS	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	01906	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
AMALGAMADOR	UIS	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11424	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
AMALGAMADOR	UIS	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11425	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
AMALGAMADOR	UIS	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11428	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
LOCALIZADOR APICAL	UIS	Limpieza externa y revisión de lámpara.	10797	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MOTOR ROTATORIO	UIS	Revisión de los tiempos de exposición y dispa ro. Limpieza externa. Lubricación de articulaciones. Pruebas funcionales.	11475	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
EQUIPO DE RX	UIS	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	11338	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
COMPRESOR	UIS	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	11416	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	UIS	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11441	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	UIS	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11439	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	UIS	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11436	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	UIS	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11445	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023

LAMPARA FOTOCURADO	UIS	Pruebas funcionales y limpieza externa.	8616	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	11832	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	11829	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	12203	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
SCALER	UIS	Lubricación y limpieza interna.	12223	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	09228	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13193	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13189	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13190	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13191	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13192	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13188	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13187	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	13200	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11353	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023

UNIDAD ODONTOLOGICA	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11401	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11357	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11355	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11354	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11356	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
LAMPARA FOTOCURADO	UIS	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11220	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
TERMOHIGROMETRO	INSUMOS	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11902	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
CAVITRON	UIS	Revisión de sistema eléctrico. Pruebas funcionales. Limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023

MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
MICROMOTOR	UIS	Lubricación y limpieza interna.	12208	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023
PIEZA DE ALTA	UIS	Lubricación y limpieza interna.	12960	SEMESTRAL	01/02/2023	01/08/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S CORREA GRILLO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11352	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S CORREA GRILLO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11351	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
UNIDAD ODONTOLOGICA	C.S CORREA GRILLO	Revisión de sistema eléctrico. Verificación del estado de las mangueras, acoples, lámpara y manómetros. Limpieza interna.	11343	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
SCALER	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	12230	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
MICROMOTOR	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	Actualizar	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
MICROMOTOR	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	12216	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
MICROMOTOR	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	12215	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S CORREA GRILLO	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11449	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
LAMPARA FOTOCURADO	C.S CORREA GRILLO	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11835	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023

LAMPARA FOTOCURADO	C.S CORREA GRILLO	Pruebas funcionales y limpieza externa.	11838	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
AMALGAMADOR	C.S CORREA GRILLO	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11419	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
AMALGAMADOR	C.S CORREA GRILLO	Limpieza interna y externa. Lubricación de mecanismos. Pruebas funcionales.	11418	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
COMPRESOR	C.S CORREA GRILLO	Revisión de sistema eléctrico y mecánico. Limpieza interna y externa.	9640	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
PIEZA DE ALTA	C.S CORREA GRILLO	Lubricación y limpieza interna.	13186	SEMESTRAL	02/03/2023	02/09/2023
Nombre del Equipo	Localización	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
PESA TALLIMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11269	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
MONITOR SIGNOS VITALES	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	10925	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO RODABLE	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11004	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
PULSOXIMETRO	URGENCIAS	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	5939	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10993	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

GLUCOMETRO	URGENCIAS	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
BALANZA BEBE	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10927	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FLUJOMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12481-12487	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
ASPIRADOR	URGENCIAS	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	08989	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
MONITOR SIGNOS VITALES	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	10923	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
DESFIBRILADOR	URGENCIAS	Test de descarga, revisión de sensores, revisión del programa, revisión batería, pruebas funcionales y limpieza externa.	12626	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa y pruebas funcionales.	12766	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa y pruebas funcionales.	12765	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TERMOHIGROMETRO	URGENCIAS	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12812	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

FLUJOMETRO SENCILLO	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	11464	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
LAMPARA PIELITICA	URGENCIAS	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	11132	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO RODABLE	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11006	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	07017	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa y pruebas funcionales.	Actualizar	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FONENDOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales	12773	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FONENDOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales	12774	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FONENDOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales	12775	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FONENDOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales	12780	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
OFTALMOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza interna y externa y pruebas funcionales	10814	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	11590	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12891	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12890	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

ELECTROCARDIOGRAFO	URGENCIAS	Revisión de latiguillos, programación, sensibilidad de complejo PQRS, limpieza externa.	10921	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO PARED	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11223	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10995	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
BALANZA BEBE	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10936	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
PESA TALLIMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11264	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
BALANZA BEBE	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11016	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO PARED	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12044	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10972	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
PESA TALLIMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11279	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO PARED	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11225	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10986	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

BALANZA BEBE	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10928	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
MONITOR SIGNOS VITALES	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	11591	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12885	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12887	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO RODABLE	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11013	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FLUJOMETRO DOBLE	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12770-12771	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FLUJOMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12488	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa y pruebas funcionales.	12767	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
LARINGOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa y pruebas funcionales.	12768	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FLUJOMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12764	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FLUJOMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12490-12482	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

TENSIOMETRO PARED	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	01665	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10992	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
BALANZA BEBE	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09822	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FLUJOMETRO	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12484-12489	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
ASPIRADOR	URGENCIAS	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	10915	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ORGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10963	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO RODABLE	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11010	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
DEFIBRILADOR	URGENCIAS	Test de descarga, revisión de sensores, revisión del programa, revisión batería, pruebas funcionales y limpieza externa.	10899	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
MONITOR SIGNOS	URGENCIAS	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	8985	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

DEA	URGENCIAS	Revisión de batería, revisión de parches, pruebas funcionales y limpieza externa.	12502	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
PESA PISO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10894	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FONENDOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales	12772	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12886	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
REGULADOR DE OXIGENO	URGENCIAS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12653	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
EQUIPO DE ÓRGANOS	URGENCIAS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10974	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
TENSIOMETRO DE PARED	URGENCIAS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11231	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023
FONENDOSCOPIO	URGENCIAS	Limpieza externa, pruebas funcionales	12651	SEMESTRAL	15/02/2023	30/08/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividades	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
CAMA ELECTRICA	SALA 304	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11081	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

CAMA ELECTRICA	SALA 306	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11082	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 309	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11086	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 306	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11088	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 303	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11089	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 308	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11091	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 303	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de	11090	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

		articulaciones, pruebas funcionales.				
CAMA ELECTRICA	SALA 305	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11087	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 304	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11098	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 306	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11093	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 303	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11094	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 304	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11095	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

CAMA ELECTRICA	SALA 309	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11096	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 306	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11097	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA 308	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11099	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
ASPIRADOR	PROCEDIMEIENTOS	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	10911	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
ASPIRADOR	PROCEDIMIENTOS	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	2397	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

ELECTROCARDIOGRAFO	PROCEDIMIENTOS	Revisión de latiguillos, programación, sensibilidad de complejo PQRS, limpieza externa.	10920	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
FONENDOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
FONENDOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
PESA PISO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10811	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
TENSIOMETRO RODABLE	PROCEDIMEINTOS	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11012	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
NEGATOSCOPIO	PASILLO	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa	7441	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
LARINGOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	8300	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
LARINGOSCOPIO	PROCEDIMEINTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	11270	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
REGULADOR OXIGENO	PROCEDIMIENTOS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

EQUIPO DE ORGANOS	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10959	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
FONENDOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
TERMOHIGROMETRO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
TENSIOMETRO RODABLE	PROCEDIMIENTOS	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11008	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	TRABAJO LIMPIO	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10954	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
GLUCOMETRO	TRABAJO LIMPIO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	12874	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
PULSOXIMETRO	TRABAJO LIMPIO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
MONITOR DE SIGNOS	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	9831	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

FLUJOMETRO SENCILLO	SALA 307	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
FLUJOMETRO SENCILLO	SALA 303	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	Actualizar	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
FLUJOMETRO DOBLE	SALA 303	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12483-12485	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
FLUJOMETRO SENCILLO	SALA 306	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12769	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023
REGULADOR OXIGENO	PROCEDIMIENTOS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12200	SEMESTRAL	2/03/2023	20/09/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre
EQUIPO RX	Rayos X	revisión de chasis, de controles e interruptores y del panel, limpieza general.	10927	TRIMESTRAL	10/02/2023	24/08/2023	15/12/2023
DIGITALIZADOR	Rayos X	Revisión de programación, limpieza externa e interna, pruebas funcionales.	2340	TRIMESTRAL	10/02/2023	24/08/2023	15/12/2023

IMPRESORA	Rayos X	Limpieza externa e interna, revisión de rodillos, revisión de programación.	12937	TRIMESTRAL	10/02/2023	24/08/2023	15/12/2023
-----------	---------	---	-------	------------	------------	------------	------------

Nombre del Equipo	ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
ASPIRADOR	SALA PARTOS	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	10913	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
CAMA ELECT.	SALA PARTO	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11102	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
CAMA ELECT.	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11100	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
CAMA ELECT.	SALA PARTO	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11101	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
TENSIOMETRO ROD	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11009	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
MONITOR FETAL	TRAB PARTOS	Limpieza externa, limpieza de sondas, revisión de la impresora.	10926	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
DOOPLER FETAL	VALORACION	Limpieza externa, limpieza de sondas.	8577	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	VALORACION	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10962	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
FONENDOSCOPIO	VALORACION	Limpieza externa, pruebas funcionales	5588	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
LAMPARA CUELLO DE CISNE	SALA PARTOS	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15141	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023

MESA PARTOS	SALA PARTOS	Revisión de articulaciones, lubricación del sistema mecánico	11130	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
PESA PISO	VALORACION	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10880	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
CAMA ELECT.	COVID	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11084	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
TENSIOMETRO ROD	VALORACIÓN	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11007	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
ASPIRADOR	SALA PARTOS	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	10914	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
TERMOHIGROMETRO	CARRO PARO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12815	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
TERMOHIGROMETRO	NEVERA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12803	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
TERMOHIGROMETRO	INSUMOS	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12804	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
BALANZA BEBE	SALA PARTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10997	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
DESFIBRILADOR	SALA PARTOS	Test de descarga, revisión de sensores, revisión del programa, revisión batería, pruebas funcionales y limpieza externa.	10908	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
FONENDOSCOPIO	SALA PARTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	V100137	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
INCUBADORA	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Revisión de temperatura, batería, filtros, aire, revisión de programación, limpieza externa, revisión de sensores.	10903	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023

INCUBADORA	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Revisión de temperatura, batería, filtros, aire, revisión de programación, limpieza externa, revisión de sensores.	12179	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
LAMPARA CALOR RADIANTE	SALA PARTOS	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	01392	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
MESA VALORACION (ELÉCTRICA)	VALORACION	Revisión de barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11133	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
LAMPARA CIELITICA	SALA PARTOS	Limpieza externa, revisión de los correctos niveles de intensidad, verificar que enciendan bombillos	11131	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	INSUMOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10955	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
MONITOR SIGNOS	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	08484	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
GLUCOMETRO	INSUMOS	Pruebas funcionales, limpieza externa.	12870	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
PULSOXIMETRO	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	10907	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
REGULADOR DE BALA MÓVIL	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA- INCUBADORA	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12929	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
REGULADOR DE BALA MÓVIL	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA- INCUBADORA	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12931	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
CAMA ELECTRICA	SALA COVID OBSTETRICIA	Revisión de ruedas, frenos, barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11083	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
CAMA ELECTRICA	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Revisión de ruedas, frenos, b barandas, control, lubricación de articulaciones, pruebas funcionales.	11085	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023

FLUJOMETRO	SALA PARTOS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12486	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
FLUJOMETRO	SALA PARTOS	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12932	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
FONENDOSCOPIO	HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA	Limpieza externa, pruebas funcionales	12930	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
GRAMERA	BITRINA	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	12936	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
LAMPARA PIELITICA	VALORACIÓN	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	12494	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
LARINGOSCOPIO	CARRO PARO	Limpieza externa y pruebas funcionales.	11259	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
LARINGOSCOPIO	CARRO PARO	Limpieza externa y pruebas funcionales.	12935	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
REGULADOR DE FLUJO-BALA FIJA	SALA PARTOS	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12933	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
FLUJOMETRO SENCILLO	VALORACIÓN	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	12769	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023
REGULADOR DE FLUJO-BALA FIJA	VALORACIÓN	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12934	SEMESTRAL	3/02/2023	6/09/2023

Nombre del Equipo	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre	3er Semestre
AGITADOR DE MAZZINI	Revisión de escobillas, de prueba funcionamiento, limpieza externa, revisión de chasis.	0757	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
AGITADOR DE MAZZINI	Revisión de escobillas, de prueba funcionamiento, limpieza externa, revisión de chasis.	00755	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
INCUBADORA	Revisión de temperatura, de chasis, de interruptor; limpieza externa e interna, pruebas de	13236	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-

	funcionamiento.					
BAÑO SEROLOGICO	Revisión de temperatura, de chasis, de interruptor; limpieza externa e interna, pruebas de funcionamiento.	0995	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CABINA FLUJO LAMINAR	Pruebas funcionales, limpieza externa e interna, limpieza de filtros.	04325	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
BALANZA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11674	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
GRAMERA	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	12514	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	12388	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	02182	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	10998	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	10999	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	12460	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	09912	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
MICROSCOPIO	Revisión de sistema mecánico, de lámpara, de objetivos.	11002	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023

MICROSCOPIO	Revisión de sistema mecánico, de lámpara, de objetivos.	11000	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
MICROSCOPIO	Revisión de sistema mecánico, de lámpara, de objetivos.	00990	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETEADOR	Revisión de carcasa, de indicadores, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
PIPETEADOR	Revisión de carcasa, de indicadores pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023

PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	12381	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	12382	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
PIPETA AUTOMATICA	Revisar integridad y ajuste de los mecanismos, limpieza externa, pruebas funcionales.	12455	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	6/12/2023
CONTADOR DE CELULAS	Revisión de sistema mecánico, revisión de carcasa, limpieza general.	11965	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12403	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas	12408	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-

	funcionales.					
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12409	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12406	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12402	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11672	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12370	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12369	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	12180	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12405	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11373	Semestral	23/02/2023	13/09/2023	-

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
ECOGRAFO	CONS 202	Limpieza externa, prueba de fruncimiento, revisión de carcasa	9862	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CONS 202	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15666	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
COLPOSCOPIO	CONS 202	Limpieza de lentes, pruebas de funcionamiento, limpieza externa.	3467	Semestral	19/03/2023	08/09/2023

LAMPARA CUELLO CISNE	CONS 203	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15189	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 203	Limpieza externa, pruebas funcionales	12789	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 203	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11274	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 203	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10939	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 203	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10978	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO	CONS 203	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11220	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 204	Limpieza externa, pruebas funcionales	10948	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 204	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10934	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 204	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10958	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 205	Limpieza externa, pruebas funcionales	10946	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO	CONS 205	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	9291	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 205	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10941	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 205	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11289	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 205	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10981	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 206	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10976	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 206	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10938	Semestral	19/03/2023	08/09/2023

PESA TALLIMETRO	CONS 206	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11275	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO	CONS 206	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11224	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 206	Limpieza externa, pruebas funcionales	12781	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO	CONS 207	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11201	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 207	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10942	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 207	Limpieza externa, pruebas funcionales	12785	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 207	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10966	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
PESA PISO	CONS 208	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	9445	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 208	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10987	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO	CONS 208	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11243	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 208	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09823	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 208	Limpieza externa, pruebas funcionales	12496	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 208	Limpieza externa, pruebas funcionales	11947	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
NEGATOSCOPIO	CONS 208	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa.	10069	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TERMOHIGROMETRO	BODEGA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11687	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TERMOHIGROMETRO	METADONA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11716	Semestral	19/03/2023	08/09/2023

TERMOHIGROMETRO	ARCHIVO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12849	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO DE PARED	PROCEDIMIENTOS	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11240	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza externa, pruebas funcionales	10947	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TERMOHIGROMETRO	PROCEDIMIENTOS	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11718	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 209	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	3445	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 209	Limpieza externa, pruebas funcionales	V99380	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 209	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11276	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 209	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10932	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
PESA PISO	CONS 209	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09446	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TENSIOMETRO	CONS 212	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	9292	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
PESA PISO	CONS 212	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10837	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 212	Limpieza externa, pruebas funcionales	12797	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 212	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	9452	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
BALANZA BEBE	CONS 212	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11246	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	CONSULTA EXTERNA	Limpieza externa y revisión de batería	12641	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	CONSULTA EXTERNA	Limpieza externa y revisión de batería	12642	Semestral	19/03/2023	08/09/2023
ELECTROCARDIOGRAFO	ELECTROCARDIOGRAFIA	Revisión de latiguillos, programación, sensibilidad de	9812	Semestral	19/03/2023	08/09/2023

		complejo PQRS, limpieza externa.				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
AUTOCLAVE	ESTERILIZACION	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	11497	Semestral	04/03/2023	04/09/2023
AUTOCLAVE	ESTERILIZACION	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	11336	Semestral	04/03/2023	04/09/2023
AUTOCLAVE	ESTERILIZACION	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	11184	Semestral	04/03/2023	04/09/2023
TERMOHIGROMETRO	ESTERILIZACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12362	Semestral	04/03/2023	04/09/2023
TERMOHIGROMETRO	ESTERILIZACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12368	Semestral	04/03/2023	04/09/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
TERMOHIGROMETRO	FARMACIA URG	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11396	Semestral	20/04/2023	16/09/2023
TERMOHIGROMETRO	FARMACIA AMBULATORIA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11382	Semestral	20/04/2023	16/09/2023
TERMOMETRO	FARMACIA BODEGA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12795	Semestral	20/04/2023	16/09/2023
TERMOMETRO	FARMACIA BODEGA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12794	Semestral	20/04/2023	16/09/2023
TERMOHIGROMETRO	FARMACIA BODEGA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11717	Semestral	20/04/2023	16/09/2023

Nombre del Equipo	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12620	Semestral	05/06/2023	5/12/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	05/06/2023	5/12/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11996	Semestral	05/06/2023	5/12/2023
TERMOHIGOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11901	Semestral	05/06/2023	5/12/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11819	Semestral	05/06/2023	5/12/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	13221	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	12798	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	12799	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	12800	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOHIGROMETRO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	13225	Semestral	20/04/2023	30/10/2023

TERMOMETRO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11399	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	14879	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12831	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12832	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12833	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	VACUNACION	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12635	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TENS. RODABLE	VACUNACION	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11011	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	13226	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	13227	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Revisión de botones, limpieza de carcasa, pruebas funcionales, limpieza de partes ópticas.	13228	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	13004	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	13002	Semestral	20/04/2023	30/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	13003	Semestral	20/04/2023	30/10/2023

Nombre del Equipo	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
EQUIPO DE ORGANOS PORTÁTIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	12561	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
PULSOXIMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
TENSIOMETRO ANALOGO PORTATIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12636	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
FONEDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTÁTIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	12573	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
PULSOXIMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
TENSIOMETRO ANALOGO PORTATIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12572	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
FONENOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTÁTIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	12566	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
PULSOXIMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
TENSIOMETRO ANALOGO PORTATIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12565	Semestral	26/03/2023	26/09/2023

FONEDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12495	Semestral	26/03/2023	26/09/2023
--------------	--	-------	-----------	------------	------------

Nombre del Equipo	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
TENSIOMETRO ANALOGO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	3554	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11310	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V100196	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05623	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	07861	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	9349	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11239	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10980	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10892	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09921	Semestral	3/06/2023	4/10/2023

FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V100288	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	6433	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05406	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V100314	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11233	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11313	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PULSOXIMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO ANALOGO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12504	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11097	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	5405	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO DE PARED	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	10482	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	12698	Semestral	3/06/2023	4/10/2023

FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12518	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10970	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11205	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11314	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11309	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99221	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11017	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11262	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11312	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12505	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTABLE	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10458	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10898	Semestral	3/06/2023	4/10/2023

GLUCOMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	12697	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TENSIOMETRO	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12578	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99237	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
AUTOCLAVE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	12299	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	9114	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12539	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11889	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11158	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11891	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
CENTRIFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	5883	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	9194	Semestral	3/06/2023	4/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de	5986	Semestral	3/06/2023	4/10/2023

	precisión.				
--	------------	--	--	--	--

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	CONS 1	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	1946	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TENSIOMETRO	CONS 1	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11226	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
BALANZA BEBE	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	01975	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
PESA TALLIMETRO DIGITAL	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CITOLOGIA	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	1985	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
PESA PISO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06033	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CONS 2	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	5912	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TENSIOMETRO	CONS 2	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11236	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 2	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10973	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
BALANZA BEBE	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10931	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
BALANZA BEBE	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	9840	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
PESA PISO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06036	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TENSIOMETRO DE MERCURIO	CONS 3	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	2015	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CONS 3	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	2027	Semestral	03/06/2023	30/10/2023

NEGATOSCOPIO	CONS 3	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	3476	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	CONS 3	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10985	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11280	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
PESA PISO	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10893	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
BALANZA BEBE COLGANTE	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TENSIOMETRO	MATERNO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11214	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	MATERNO	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	5041	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TENSIOMETRO ANALOGO	MATERNO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TENSIOMETRO ANALOGO	MATERNO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
BALANZA BEBE	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11322	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TERMOHIGROMETRO	ODONTOLOGIA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11894	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TERMOHIGROMETRO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11367	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
TERMOHIGROMETRO	ALMACEN	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11389	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	11182	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales.	13212	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
FONENDOSCOPIO	FILTRO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	13229	Semestral	03/06/2023	30/10/2023

FONENDOSCOPIO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales.	10948	Semestral	03/06/2023	30/10/2023
---------------	--------	--	-------	-----------	------------	------------

Nombre del Equipo	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11203	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05412	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11153	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12950	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10968	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11244	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10937	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99586	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
NEGATOSCOPIO	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15646	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11154	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11281	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15608	Semestral	29/04/2023	29/10/2023
AUTOCLAVE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	12722	Semestral	29/04/2023	29/10/2023

Nombre del Equipo	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
NEGATOSCOPIO	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa	6609	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11211	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11299	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA DE PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	07209	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11295	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11268	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
NEGATOSCOPIO	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa	6631	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11213	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11304	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11308	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11292	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11207	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11298	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10807	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11221	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11297	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	6747	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
NEGATOSCOPIO	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa	6771	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10808	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11285	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
NEGATOSCOPIO	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa	6741	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11302	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11251	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	5776	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06635	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	6090	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11296	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05357	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	6608	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10933	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA COLGANTE PARA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06876	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
NEGATOSCOPIO	Revisión de lámparas, pruebas funcionales y limpieza externa	8994	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06040	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11303	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11212	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10810	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11265	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11305	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11215	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	9505	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	5165	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06141	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	1099	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11242	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10964	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09224	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PULSOXÍMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11256	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11237	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	6740	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	12444	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10749	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06735	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11293	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11218	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO DE CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	6962	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11307	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11286	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09922	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11217	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11301	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA TALLIMETRO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11271	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BASCULA COLGONATE PARA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06886	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11306	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11291	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	15524	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	5164	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PESA PISO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10806	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11252	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	5773	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	5908	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
ELECTROBISTURI	Limpieza externa, revisión de panel, de chasis, de conectores AC.	9381	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
ECOGRAFO	Limpieza externa, prueba de	9621	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

	fruncimiento, revisión de carcasa				
TENSIOMETRO MOVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOHIGOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12814	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11895	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11361	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11690	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11366	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11367	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
DOPLER FETAL	Limpieza externa, limpieza de sonda.	11971	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
DOPLER FETAL	Limpieza externa, limpieza de sonda.	11972	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
DOPLER FETAL	Limpieza externa, limpieza de sonda.	12570	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	26730	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MÓVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MOVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	26740	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PULSOXÍMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PULSOXÍMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
PULSOXÍMETRO	Revisión de batería, pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	7014	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	8973	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	5794	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	Limpieza externa e interna y pruebas	12568	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

	funcionales.				
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	12569	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
GLUCÓMETRO	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
CENTRÍFUGA	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	5911	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOHIGOMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11592	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	Limpieza externa y revisión de batería	13224	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOMETRO INFRARROJO	Limpieza externa y revisión de batería	13223	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
AUTOCLAVE	Limpieza de tanque de agua, de cámara, revisión conexiones y empaque.	11183	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
BALANZA COLGANTE PARA BEBE	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	07199	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
DOPLER FETAL	Limpieza externa, limpieza de sonda.	12571	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TENSIOMETRO MOVIL	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	26734	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
FONENDOSCOPIO	Limpieza externa, pruebas funcionales	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

EQUIPO DE ORGANOS	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	12567	Semestral	12/05/2023	18/10/2023
TERMOHIGROMETRO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	12/05/2023	18/10/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
PESA PISO	CONSUL 1	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10891	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONSUL 1	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12716	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONSUL 1	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	15089	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
BALANZA BEBE	CONSUL 1	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	09837	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONSUL 1	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10991	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONSUL 1	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONSUL 1	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 2	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11230	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	15078	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11317	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
PESA PISO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	6059	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12719	Semestral	05/04/2023	06/11/2023

EQUIPO DE ORGANOS	CONS 2	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11315	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
PESA PISO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10083	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 3	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11232	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 3	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11318	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11316	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99592	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11290	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 4	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10967	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 4	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	2189	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11020	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO MANUAL	CONS 4	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99687	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 5	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11234	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 5	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	03573	Semestral	05/04/2023	06/11/2023

EQUIPO DE ORGANOS	CONS 5	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10990	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 5	Limpieza externa, pruebas funcionales.	12720	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 5	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11150	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
CAMA GINECOLOGICA	CITOLOGIA	Revisión de sujetadores, revisión de tapicería.	2184	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CITOLOGIA	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	2181	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de panel de programación.	Actualizar	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TERMOHIGROMETRO	FARMACIA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11383	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TERMOHIGROMETRO	ODONTOLOGIA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11898	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TERMOHIGROMETRO	ALMACEN	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11896	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TERMOMETRO	VACUNACIÓN	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11824	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
TERMOMETRO	MUESTRAS DE LABORATORIO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11363	Semestral	05/04/2023	06/11/2023
CENTRIFUGA	MUESTRAS DE LABORATORIO	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	12459	Semestral	05/04/2023	06/11/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
AUTOCLAVE	ODONTOLOGÍA	Limpieza externa, pruebas funcionales,	11402	Semestral	27/04/2023	11/11/2023

		revisión de panel de programación.				
FONENDOSCOPIO	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99787	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
EQUIPO DE ORGANOS	MATERNO	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10956	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TENSIOMETRO	MATERNO	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11208	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
BALANZA	CONSU 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11319	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
PESA PISO	MATERNO	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05666	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CITOLOGIA	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15440	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
PESA PISO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05401	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
LAMPARA CUELLO CISNE	CONS 2	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15475	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
PESA TALLIMETRO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11261	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 2	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a	11202	Semestral	27/04/2023	11/11/2023

		cero.				
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 2	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11300	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 2	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99773	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
PESA PISO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10868	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 3	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	10969	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99786	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 3	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	12574	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 3	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	9839	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 1	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11204	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
FOTOFORO	CONS 1	Limpieza externa, revisión de bombillo, revisión de cables de alimentación.	15469	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
NEGATOSCOPIO	CONS 1	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	15468	Semestral	27/04/2023	11/11/2023

EQUIPO DE ORGANOS	CONS 1	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	11321	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	06413	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
PESA PISO	CONS 1	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	10838	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
LAMPARA CUELLO DE CISNE	TOMA DE MUESTRAS	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	03458	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
CENTRÍFUGA	TOMA DE MUESTRAS	Limpieza externa e interna, pruebas funcionales, revisión del programa	09910	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
EQUIPO DE ORGANOS	CONS 4	Limpieza externa e interna y pruebas funcionales.	12251	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TENSIOMETRO	CONS 4	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	11241	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
FONENDOSCOPIO	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
BALANZA BEBE	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	11152	Semestral	27/04/2023	11/11/2023

PESA PISO	CONS 4	Limpieza externa, pruebas funcionales, revisión de precisión.	05404	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TENSIOMETRO	FACTURACIÓN	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TERMOHIGROMETRO	ODONTOLOGIA	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11999	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TERMOHIGROMETRO	ARCHIVO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11388	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TERMOHIGROMETRO	VACUNACION	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	12813	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
TERMOHIGROMETRO	ARCHIVO	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	11975	Semestral	27/04/2023	11/11/2023
LÁMPARA CUELLO DE CISNE	CITOLOGÍA	Revisión de lámpara, pruebas funcionales, limpieza externa.	10695	Semestral	27/04/2023	11/11/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
FONENDOSCOPIO	AMBULANCIA 51	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA 51	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA 51	Revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023

ASPIRADOR	AMBULANCIA 51	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
MONITOR SIGNOS VITALES	AMBULANCIA 51	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
REGULADOR OXIGENO PARA BALA MÓVIL	AMBULANCIA 51	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
REGULADOR OXIGENO	AMBULANCIA 51	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
TERMOHIGROMETRO	AMBULANCIA 51	Limpieza de sensor de temperatura, pruebas funcionales.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
FLUJOMETRO SENCILLO	AMBULANCIA 51	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
GLUCOMETRO	AMBULANCIA 51	Pruebas funcionales, limpieza externa.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023
DEA	AMBULANCIA 51	Revisión de batería, revisión de parches, pruebas funcionales y limpieza externa.	Semestral	14/06/2023	14/11/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er semestre	2do semestre
FONENDOSCOPIO	AMBULANCIA 50	Limpieza externa, pruebas funcionales.	11944	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA 50	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	V99849	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA 50	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	V99825	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
ASPIRADOR	AMBULANCIA 50	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	5929	Semestral	20/05/2023	20/11/2023

MONITOR SIGNOS VITALES	AMBULANCIA 50	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	8986	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
REGULADOR OXIGENO	AMBULANCIA 50	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12398	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
FLUJOMETRO DOBLE	AMBULANCIA 50	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	Actualizar	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
GLUCOMETRO	AMBULANCIA 50	Pruebas funcionales, limpieza externa.	12447	Semestral	20/05/2023	20/11/2023
DEA	AMBULANCIA 50	revisión de batería, revisión de parches, pruebas funcionales y limpieza externa.	11957	Semestral	20/05/2023	20/11/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AMBULANCIA 61	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99424	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
FONENDOSCOPIO	AMBULANCIA 61	Limpieza externa, pruebas funcionales.	V99773	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA 61	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	1951	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA 61	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	5437	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
ASPIRADOR	AMBULANCIA 61	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	11515	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
MONITOR SIGNOS VITALES	AMBULANCIA 61	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	11471	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
DEA	AMBULANCIA 61	revisión de batería, revisión de parches, pruebas funcionales y limpieza externa.	9833	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
FLUJOMETRO	AMBULANCIA 61	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	Actualizar	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
REGULADOR OXIGENO PARA BALA MOVIL	AMBULANCIA 61	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12627	Semestral	14/06/2023	19/11/2023
GLUCOMETRO	AMBULANCIA	Pruebas funcionales,	12448	Semestral	14/06/2023	19/11/2023

	61	limpieza externa.				
REGULADOR OXIGENO	AMBULANCIA 61	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	Actualizar	Semestral	14/06/2023	19/11/2023

Nombre del Equipo	Ubicación	Actividad	Placa	Frecuencia	1er Semestre	2do Semestre
FONEANDOSCOPIO	AMBULANCIA 60	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	AMBULANCIA 60	Limpieza externa, pruebas funcionales.	Actualizar	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
TENSIOMETRO ADULTO	AMBULANCIA 60	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
MONITOR SIGNOS VITALES	AMBULANCIA 60	Limpieza externa, revisión de sensores (SPO2, EKG, Presión no invasiva, Temperatura), pruebas funcionales.	9834	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
DEA	AMBULANCIA 60	revisión de batería, revisión de parches, pruebas funcionales y limpieza externa.	9832	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
FLUJOMETRO	AMBULANCIA 60	Limpieza externa, revisión de fugas y empaques.	Actualizar	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
REGULADOR OXIGENO	AMBULANCIA60	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca, limpieza externa.	12643	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
GLUCOMETRO	AMBULANCIA 60	Pruebas funcionales, limpieza externa.	12450	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
TENSIOMETRO PEDIATRICO	AMBULANCIA 60	revisión de fugas, limpieza externa, ajuste a cero.	Actualizar	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
ASPIRADOR	AMBULANCIA 60	Revisión de manómetro, revisión de fuerza de succión, limpieza externa, pruebas funcionales.	11531	Semestral	21/05/2023	21/11/2023
REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA MOVIL	AMBULANCIA 61	Revisión de manómetro, de carcasa, de rosca,	12629	Semestral	21/05/2023	21/11/2023

		limpieza externa.				
--	--	-------------------	--	--	--	--

4.2. EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

4.2.1. PLANTAS ELECTRICAS

Se contratará con un técnico externo o empresa para el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas, el cual consiste en la evaluación de las horas de trabajo para cambio de aceite de motor y programación del tanqueo de combustible según el rendimiento de trabajo.

Se tienen plantas eléctricas con generador estacionario en el Unidad Intermedia del Sur y CAA del Sur. En las otras sedes, donde se tiene habilitado el servicio de vacunación en modalidad intramural, se dispone de planta eléctrica de operación manual.

4.2.2. MOTOBOMBAS DE AGUA

Se realiza la contratación por medio de prestación de servicios con una empresa, la cual cuenta con la certificación y experticia para prestar los servicios técnicos requeridos para este tipo de equipos.

El Mantenimiento consta como mínimo de 1 visita periódica mensual para revisión y control del buen funcionamiento de los equipos.

El mantenimiento preventivo consiste en calibración de los controles de presión, cargadores de aire, ruido o vibraciones anormales y ajuste y control de las partes eléctricas cuando a ello hubiera lugar. El mantenimiento se realiza en jornada laboral de lunes a sábado y festivos inclusive cuando se requieren correctivos.

Las motobombas se encuentran ubicadas en: Hospital del sur, Cs Paraíso, Cs Clarita, Cs Nueva Libertad, Cs Milagrosa, Cs Correa Grillo, CAA del Sur.

4.2.3. GENERADORES ELÉCTRICOS MENORES DE 6 KVA:

Son utilizados en los centros de salud que tienen vacunas en neveras.

Descripción	Localización	Actividad	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable
Generador Eléctrico Estacionario	Unidad Intermedia del Sur	Se realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la	12875	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

		batería, inspección técnica de repuestos				
Generador Eléctrico Estacionario	Unidad Intermedia del Sur	Se realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire,	12582	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Generador Eléctrico Estacionario	CS Correa Grillo	Se realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Generador Eléctrico Estacionario	CAA Sur	S e realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos	5739	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Generador Eléctrico Estacionario	CS La Clarita	S e realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Generador Eléctrico Portátil	CS Piloto Uribe	S e realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de	5761	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

		electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos				
Generador Eléctrico Portátil	CS Paraíso	S e realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos	10723	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Generador Eléctrico Portátil	CS Nueva Libertad	S e realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos	3385	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Generador Eléctrico	CS Santa Rita	Se realiza ajuste eléctrico etapa de potencia, verificación nivel de fluidos de operación (refrigerante), drenaje del agua del filtro de combustible, limpieza filtro de aire, verificación de electrolitos y niveles de la batería, inspección técnica de repuestos	11994	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	Unidad Intermedia del Sur	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

Sistema Bombeo	Unidad Intermedia del Sur	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	Unidad Intermedia del Sur	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CAA Sur	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	5620	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CAA sur	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS Piloto Uribe	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

		control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.				
Sistema Bombeo	CS La Milagrosa	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS La Milagrosa	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS el Paraíso	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS el Paraíso	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

Sistema Bombeo	CS La Clarita	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	406	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS La Clarita	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS Nueva Libertad	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Sistema Bombeo	CS Correa Grillo	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidroacumulador, revisión fuga de agua.	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

Sumergible Lavado de Tanque	Mantenimiento	Revisión estado actual del sistema, ajuste eléctrico en la etapa de potencias y control, revisión funcionamiento electrobomba, ajuste y control de presión, revisión estado actual tanque hidro acumulador, revisión fuga de agua.	10439	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Compresor de Aceite	CAA del Sur	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control de presión, revisión manómetro	5788	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Compresor de Aceite	CAA del sur	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control de presión, revisión manómetro	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
/Compreso/r *de Aceite	Unidad Intermedia del Sur	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control de presión, revisión manómetro	4642	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Compresor de Aire	Unidad Intermedia del Sur	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control de presión, revisión manómetro	1647	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios
Guadaña	Unidad Intermedia del Sur	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

		de presión, revisión manómetro				
Hidrolavadora	Unidad Intermedia del sur	Revisión de estado actual del compresor, revisión y ajuste partes eléctricas de potencia y control, revisión filtro de aire, revisión control de presión, revisión manómetro	-	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Líder bienes y servicios

4.2.4. AUTOCLAVES Y EQUIPOS DE ESTERILIZACION

Se contrata para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de baja complejidad especializados en mantenimiento de equipos médicos (donde se incluyen las autoclaves) con una empresa especialista en este tipo de trabajos.

Lo anterior, se encuentra relacionado en las hojas de vida de los equipos, donde se discrimina fichas técnicas, mantenimientos preventivos, correctivos, localización, numero de inventario, responsable entre otros.

Este mantenimiento se realiza de manera Anual por medio de Prestación de Servicio con personal que cumpla con los requisitos necesarios.

4.2.5. LAVANDERIA Y COCINA

Este servicio es contratado con Empresas especializadas para desarrollar estas actividades.

4.2.6. REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS

4.2.6.1. REFRIGERACION

Para las neveras el mantenimiento consiste en: Revisión del gabinete, voltaje de trabajo, voltaje de entrada, estabilizador, rangos de temperatura, limpieza interior y exterior, de la unidad refrigerante, tipo de gas, detección de fugas y del termómetro.

Localización	N° Inventario	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
UIS Cuarto Residuos	09819	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Farmacia 1 piso	11546	Cuatrimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de

					temperatura
Farmacia 1 piso	06097	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Farmacia 1 piso	01005	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Farmacia Urgencias	01002	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Red de Frio	03451	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Red de Frio	03450	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Red de Frio	12131	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Red de Frio	09259	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Red de Frio	12593	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
CAA del Sur Consulta Externa	11545	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura

Cuarto de Neveras Laboratorio	10848	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Cuarto de Neveras Laboratorio	02176	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Cuarto de Neveras Laboratorio	01960	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Cuarto de Neveras Laboratorio	11547	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Cuarto de Neveras Laboratorio	06124	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Cuarto de Neveras Laboratorio	12442	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Urgencias Morgue	09286	Semestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Sala de Partos	10874	Cuatrimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Cuarto de Frio 3piso	01515	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura

CAA del Sur Vacunacion	06676	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
CAA del Sur Vacunación	09677	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
CAA del Sur Toma de muestras	06554	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Piloto Uribe	09734	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Piloto Uribe	02291	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Piloto Uribe	03447	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Piloto Uribe	13220	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Correa Grillo	15305	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Correa Grillo	08743	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura

Clarita	09733	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Clarita	15426	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Clarita	02869	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Clarita	11450	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Paraíso	06098	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura
Paraíso	10518	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Personal encargado del mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, medición de temperatura

4.2.6.2. AIRE ACONDICIONADO

Se contratará este servicio para atender el sistema de ventilación mecánico ubicado en Esterilización del Unidad Intermedia del Sur; así mismo los sistemas de ventilación del área de vacunación, sistemas, control interno, Gerencia, Tercer Piso (SENA), Laboratorio, Oficina Calidad, quirófano con una empresa idónea de la ciudad.

El mantenimiento preventivo consiste en la limpieza de la máquina, ajuste general de tornillos, limpieza de controles eléctricos, limpieza de serpentines, limpieza de alabes del ventilador, revisión del nivel de aceite y resistencia al calor, revisión de la mirilla de líquido, lecturas térmicas y eléctricas, prueba de presión de aceite y la limpieza de difusores y rejillas. Los mantenimientos correctivos son por evento y se toman las acciones inmediatas del caso.

Este mantenimiento se hace de manera Mensual con Contratista por Prestación de Servicios.

Localización	N° Inventario	Prioridad	Fecha	Responsable	Actividad
UIS Cuarto de Neveras	11253	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	Limpieza de drenajes y banderas de condensado, lavado o cambio de filtros de aire, limpieza interna y externa de gabinete, limpieza de difusores o rejillas, lavado serpentines evaporadores. Ajuste de ventiladores y revisión de temperaturas estabilizadas...
Uroanálisis	11557	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Inmunoematología	10395	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Hematología	08409	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
UIS Rack Sistemas	12400	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
UIS Cuarto UPS	12399	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
UIS Cuarto Rack	08410	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
UIS Vacunación	11562	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
UIS Red de Frío Vacunación	09457	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Central de Esterilización	11551	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Rayos X Sala Principal	11558	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	Limpieza de drenajes y banderas de condensado, lavado o cambio de filtros de aire, limpieza interna y externa de gabinete, limpieza
Rayos X	11559	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
UIS	12867	Mensuales	Según programación	Jefe o	

Farmacia Urgencias			acordada con el proveedor	coordinador del servicio	de difusores o rejillas, lavado serpentines evaporadores. Ajuste de ventiladores y revisión de temperaturas estabilizadas... Limpieza de drenajes y banderas de condensado, lavado o cambio de filtros de aire, limpieza interna y externa de gabinete, limpieza de difusores o rejillas, lavado serpentines evaporadores. Ajuste de ventiladores y revisión de temperaturas estabilizadas...
UIS Farmacia 1 piso	12864	Mensuales	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Gerencia	09367	Bimestral	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Correa Grillo Vacunación	11555	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
CAA del Sur Vacunación	12869	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
C.S La Clarita Vacunación	12868	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Fundadores	12880	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Fundadores	12877	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Fundadores	12878	Trimestral	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Paraíso Vacunación	12879	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	
Farmacia Piloto Uribe	12866	Mensual	Según programación acordada con el proveedor	Jefe o coordinador del servicio	

4.2.7. RELACIONADO CON SERVICIOS DE APOYO

4.2.7.1. PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Para la efectiva Ejecución de este Plan de Mantenimiento Hospitalario, la institución dispone del personal necesario para su realización en los diferentes componentes.

4.2.7.2. COMPRESORES, TORNOS, TALADROS Y HERRAMIENTA DE TALLER

- **COMPRESORES:**

Son utilizados en todos los centros de Salud y la Unidad Intermedia del Sur en el servicio de Odontología, el mantenimiento general es Anual y se hacen inspecciones mensuales para verificar su

estado y corregir posibles fallas, este tipo de mantenimientos es realizado por un técnico especializado.

- **HERRAMIENTA DE TALLER:**

Cada operario de mantenimiento cuenta con una caja de herramientas y en el depósito también se cuenta con herramienta que se asigna según la labor a desempeñar:

CAJA 1	Hombre Solo		Alicate	DEPOSITO	Prensa De Media
	Alicate		Hombre Solo		Esmeril Doble
	Corta Frio		Corta Frio		Motobomba 1 Caballo
	Destornillador De Pala		Destornillador De Pala		Cortadora De Cerámica
	Destornillador De Estría		Destornillador De Estría		Pulidora
	Llave De Tubo Numero 14		Taladro Percutor		
	Llave Mixta Números 10, 14, 17, 19		Juego Brocas Para Metal (25)		
	Juego De Puntas Para Taladro (8)		Compresor/*		
	Juego De Llave Mixtos Numero 5/16, 1/4, 1/32, 3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 1/64, 3/32		Soldador (2)		
	Tijera Para Cortar Lamina		Careta Para Soldadura (2)		
	Remachadora Pop		Cautil		
	Nivel		Serrucho		
		Palustres Grandes (2)			
		Palustres Medianas (2)			
		Marco Para Segueta (2)			
		Martillos (3)			
		Llana Metálica			

El mantenimiento se hace periódicamente según inspección ocular de la necesidad.

Existe un operario encargado de verificar su buen funcionamiento y utilización.

4.2.7.3. ASCENSORES

El Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor, se tiene con el representante de servicio técnico de Mitsubishi, lo cual comprende la inspección, ajuste y lubricación periódica y sistemática de los elementos y partes correspondientes a las partes mecánicas y eléctricas, así mismo, el cambio de aquellas partes y elementos que a su juicio consideren por el desgaste de las mismas como consecuencia de la operación normal de los equipos.

Es importante anotar que las demás herramientas se consideran como menor y se le realiza mantenimiento periódico de acuerdo a inspección visual por un operario de mantenimiento de la entidad.

Descripción	Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
Ascensor Mitsubishi	Unidad Intermedia del Sur	-	Mensual	Febrero a Diciembre	Jefe o Coordinador del Área	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a un (1) ascensor marca MITSUBISHI incluido la puesta a punto, mano de obra y repuestos del ascensor ubicado en la Unidad Intermedia del Sur de Red Salud Armenia E.S.E, conforme a las guías y protocolos establecido para este tipo de mantenimientos.

4.2.7.4. EXTINTORES:

El personal de Salud Ocupacional se encarga de la verificación de carga y mantenimiento de los extintores de la entidad.

Se cuenta con extintores ubicados estratégicamente para solucionar cualquier caso de conflagración en todos los Centros de Salud y la Unidad intermedia del Sur, este servicio es contratado por medio de Orden de Servicios con una empresa especializada.

Localización	Nº Inventario	Periodicidad	Fecha	Responsable	Actividad
PISO 1 – UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR					
Columna parqueadero	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Taller mantenimiento	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Taller mantenimiento	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Gabinete pasillo Parquadero	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Almacén	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Almacén	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Gabinete Pasillo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Auditorio	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Auditorio	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Bodega Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Bodega Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Gabinete	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Frente al Ascensor	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Columna Sala Espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Columna Sala Espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Área Financiera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Mantenimiento Sistemas	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Entrada Principal	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Planta Eléctrica	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Planta Eléctrica	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Planta Eléctrica	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 15 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Planta Gases	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
PISO 2 – UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR					
Gabinete entrada gerencia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Cuarto RAC	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Pasillo Gerencia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Sala Espera Gerencia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Gabinete RAC	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo Entrada	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 2,5 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo Fondo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 2,5 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Sala Espera Consulta Externa	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Facturación Consulta Externa	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Sala espera Odontología	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Consultorios Odontológicos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Sala Espera Laboratorio	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Recepción Interna Laboratorio	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Laboratorio Ducha	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Laboratorio Deposito	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Entrada Rayos X	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Entrada Interna Urgencias	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Urgencias	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Urgencias	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Urgencias	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
PISO 3 – UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR					
Gabinete Entrada Hospitalización	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Hospitalización	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Hospitalización	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Cuarto ascensor	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de

					seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Columna Frente Ginecoobstetra	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ginecoobstetra	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ginecoobstetra	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ginecoobstetra	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Columna Entrada Área Administrativa	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de

					seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Área Administrativa	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Esterilización	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Esterilización	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Vacunación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Vacunación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de

					seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
PILOTO URIBE					
Gabinete entrada	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Cocineta	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Planta Eléctrica	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento

		proveedor			preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
FUNDADORES					
Entrada	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Pasillo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
LA MILAGROSA					
Entrada	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas

					y de recipiente y revisión de presión
Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Pasillo Interno	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Servicio Amigable Piso 2	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y

					revisión de presión
PARAISO					
Sala de Espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Consultorios	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Facturación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2024	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Vacunación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Cocineta	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas

					y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Motobomba	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Pasillo piso 2	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Pasillo Piso 2	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo Piso 2	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 2,5 GL, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas

					y de recipiente y revisión de presión
LA CLARITA					
Sala de Espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Consultorios	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Facturación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 30 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Entrada Patio Interno	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Patio Interno	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Patio Interno	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Oficina Archivo Sótano	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo Sótano	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo Sótano	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de

					mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo Sótano	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Planta Eléctrica Sótano	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
NUEVA LIBERTAD					
Sala de espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Pasillo trasero	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de

					seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Facturación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Patio interno	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
CORREA GRILLO					
Entrada Sala de Espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 2,5 GL, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga,

					revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Facturación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Área Descanso	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
CAA DEL SUR					
Vacunación	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Entrada	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el	Abril 2025	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento

		proveedor			preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Almacén	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Facturación Gestantes	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Odontología	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 20 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 2,5 GL, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Residuos	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento

		proveedor			preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Farmacia	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2026	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
CAIMO					
Área Descanso	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Sala de Espera	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Archivo	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión

EXTINTORES DE RESPALDO

Taller Mantenimiento	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Taller Mantenimiento	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Taller Mantenimiento	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Octubre 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión

VEHICULOS

Ambulancia ONJ-016	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia ONJ-036	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia ONJ-036	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia ONJ-035	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia ONJ-035	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia OCH-736	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia OCH-736	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia OCH-735	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Ambulancia OCH-735	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Aerovan OCH-721	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 10 LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Camioneta ONJ-006	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
Camioneta ONJ-005	Red Salud Armenia	Según programación acordada con el proveedor	Abril 2023	Líder Salud Ocupacional	Extintor 5LB, Mantenimiento preventivo de recarga, revisión de sello de seguridad, revisión de

					manómetro, de mangueras y boquillas y de recipiente y revisión de presión
--	--	--	--	--	---

4.3. MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIALES:

Incluye las camillas, camas hospitalarias, escritorios, armarios, camas ginecológicas, carros de medicamentos, muebles de sala de espera y otros.

Generalmente se realizan estos mantenimientos con el personal contratado de forma directa por la entidad.

Para el presente año se realizará 1 visita programada y se ejecutará según cronograma.

Localización	N.º de inventario	Periodicidad	Fecha (d/m/a)	Responsable	Actividad
Caimo CS. Medico	Red Salud Armenia	Semestral	Abril Octubre	Bienes y Servicios	Verificación de inventario de biombo y la adherencia del personal en su uso continuo
Caimo Odontología	Red Salud Armenia	Anual	Mayo	Bienes y Servicios	Limpieza de óxido y partes sueltas, resane, base de anticorrosivo y acabado de pintura en el área afectada
CAA Estante de Insumos y Medicamentos de Odontología.	Red Salud Armenia	Anual	Abril	Bienes y Servicios	Limpieza de óxido y partes sueltas, resane, base de anticorrosivo y acabado de pintura en el área afectada.
CAA Procedimientos	Red Salud Armenia	Anual	Junio	Bienes y Servicios	Reposición de mueble bajo en madera, por aluminio y ajo enchape
UIS	Red Salud Armenia	Única	Primer Trimestre	Mantenimiento	INTERVENCIÓN: Adecuación en disponibilidad de área para casilleros complementario al vestier de pacientes, en el servicio de radiología
UIS, C. Grillo, Clarita, Paraíso, Piloto Uribe, CAA del Sur, Caimo, Fundadores	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Trimestre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Inspección e identificación de necesidades, Reparación y/o instalación Sgn. Necesidades
Paraíso US-PMR-HH	Red Salud Armenia	Semestral	Mayo Noviembre	Bienes y Servicios	Instalación de barra vertical abatible y barra fija en C de pared
UIS	Red Salud Armenia	Anual	Febrero	Mantenimiento	INTERVENCIÓN: Reposición de estanterías en el área de

					almacenamiento de material estéril, que no cumplen características para el servicio
Todas las sedes, priorizando la UIS	Red Salud Armenia	Anual	Marzo	Mantenimiento Plan de Adquisiciones	MEJORAMIENTO: Inspección y priorización en la reposición de entrepaños en madera o metálicos bajo mesones que acusan humedad y deterioro.
Paraíso Citología	Red Salud Armenia	Anual	Abril	Bienes y Servicios	Reposición de entrepaño en madera bajo mueble de lavamanos, por panel board 12 mm con acabado epóxido y reborde en ángulo de aluminio
Todos los Servicios de la UIS	Red Salud Armenia	Semestral	Marzo Septiembre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Camillas revisión de barandas, ruedas, frenos y pintura si se requiere.
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Semestral	Febrero Agosto	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Sillas de ruedas, revisión de rodamientos, silla, espaldar, descansa pies, descansa brazos, ruedas, neumático, y pintura si se requiere.
Todas las sedes, priorizando la UIS	Red Salud Armenia	Anual y Atención a Llamados para Mantenimiento Correctivo	Primer Semestre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Muebles uso administrativo revisión e inspección del estado de conservación de los muebles. Reparación o reposición, según sea necesario.
Todas las sedes	Red Salud Armenia	Anual	Segundo Semestre	Mantenimiento	MANTENIMIENTO: Muebles uso asistencial revisión e inspección del estado de conservación de los muebles. Reparación o reposición, según sea necesario.

4.4. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA

Incluye los teléfonos, citófonos, computadores, calculadoras, impresoras propias, llamado de enfermería, relojes entre otros.

Se refiere básicamente a los teléfonos, computadores, calculadoras, impresoras, proyectores, filmadoras, sistemas de televisión, llamados de enfermeras y Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario.

El mantenimiento de los equipos es coordinado directamente por la jefatura de sistemas de la institución y se tiene un técnico en sistemas con disponibilidad en jornada laboral.

Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo de todos los equipos de cómputo tales como CPU, monitores,

teclados, Mouse, impresoras en general, puntos de red eléctrica, lógica y gabinetes de rack. (servidores, estaciones de trabajo, puntos de red eléctrica y lógica e impresoras propias). Así mismo se hace actualizaciones de antivirus automáticamente vía Internet cada que se genera una nueva actualización por parte de la casa de Software.

La programación para los equipos de cómputos se tiene estipulada así:

Localización	N.º de Inventario	Periodicidad	Fecha (D/M/A)	Responsable	Actividad
Unidad Intermedia del Sur	9693	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8803	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12123	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8846	Anual	Abril	Técnicos de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	10739	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8806	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9859	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8851	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12313	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8832	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	11917	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12351	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12316	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9857	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10726	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12350	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9853	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9846	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12352	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9548	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11154	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8843	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12315	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9925	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11165	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9862	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10061	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8887	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9571	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9547	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8845	Anual	Abril	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11170	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9311	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11162	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	13069	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10785	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10799	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8826	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9568	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13095	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12858	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9311	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13093	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8877	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13071	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9947	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12851	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12961	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13070	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12190	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9891	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11178	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9564	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13072	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9935	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10787	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12962	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10731	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12348	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12349	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13001	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13073	Anual	Mayo	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9842	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10738	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	11179	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12314	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8829	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9566	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8828	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11167	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	8801	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10800	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11168	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9542	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9307	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8838	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12979	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8878	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8809	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8815	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8817	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8859	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	11149	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9927	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8879	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8836	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10727	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13099	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	8891	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9555 12686	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11175	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9570	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10636	Anual	Junio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9305	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9576	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8818	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8857	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9723	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8869	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8886	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	11483	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9851	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9852	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13068	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13065	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13067	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	13066	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8841	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8863	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9546	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8820	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8813	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	8805	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13097	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8764	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9849	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8812	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9843	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9559	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9850	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8855	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8882	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10737	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8862	Anual	Julio	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9541	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12976	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8802	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13084	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8811	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	13083	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9550	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9928	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9315	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9579	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9856	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10233	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	11172	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8627	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12162	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12492	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8852	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12963	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	9569	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9930	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10859	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8816	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8860	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12757	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	13098	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	10732	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8839	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9575	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8930	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11582	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12758	Anual	Agosto	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12503	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12851	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	11584	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12002	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12001	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

Unidad Intermedia del Sur	12009	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	12724	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9507	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	8929	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
Unidad Intermedia del Sur	9907	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8835	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S CAA del Sur	10791	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	11051	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9931	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8853	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8814	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8862	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S CAA del Sur	8842	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8864	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	14824	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9858	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9302	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	11173	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S CAA del Sur	8868	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9567	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8876	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	12969	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	12971	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8830	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S CAA del Sur	12967	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	12970	Anual	Septiembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9844	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8867	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9549	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9312	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S CAA del Sur	14001	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	10701	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	10665	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9544	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9848	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8850	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S CAA del Sur	12977	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9861	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9860	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	8821	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S CAA del Sur	9556	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	8823	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S Piloto Uribe	8834	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	10886	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	12590	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	12973	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	10729	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	10730	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S Piloto Uribe	8866	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	8848	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	11247	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	12975	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	8847	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Piloto Uribe	11166	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S Piloto Uribe	12974	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	11176	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	12980	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	10784	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	8883	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	9973	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S La Clarita	10661	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	11169	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	10790	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	9572	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	11046	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	9563	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador

C.S La Clarita	12966	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S La Clarita	9841	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Correa Grillo	9854	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Correa Grillo	11147	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador
C.S Correa Grillo	9551	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Correa Grillo	8824	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Correa Grillo	9301	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Correa Grillo	8875	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Correa Grillo	8837	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Correa Grillo	8851	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Correa Grillo	12968	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Correa Grillo	9308	Anual	Octubre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Paraíso	12591	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	11163	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	8856	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	14832	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	10788	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	11161	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Paraíso	8827	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	12978	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	8865	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	8873	Anual	Noviembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Paraíso	8874	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Nueva Libertad	12972	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Nueva Libertad	12965	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Nueva Libertad	8871	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Nueva Libertad	14041	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Nueva Libertad	12964	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Nueva Libertad	9580	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Nueva Libertad	12312	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Fundadores	12128	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	13089	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	8849	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	12166	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	9864	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	10879	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Fundadores	8861	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	12008	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	12106	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	10736	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	8808	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	9689	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Fundadores	8885	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	9316	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Fundadores	12928	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Caimo	8881	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Caimo	10783	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
C.S Caimo	10735	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.

C.S Caimo	8825	Anual	Diciembre	Técnico de Sistemas	Mantenimiento técnico en hardware y software, se realiza limpieza, se desmontan partes del equipo, mantenimiento de ventiladores y aplicación de pasta térmica al procesador.
--------------	------	-------	-----------	------------------------	---

4.5. MANTENIMIENTO VEHICULAR

Se relaciona cronograma de Mantenimiento Preventivo de la Flota Automotor para la vigencia 2023 de los cuales cada conductor es responsable de informar oportunamente las novedades presentadas y de verificar diariamente su estado para cumplir con los mantenimientos en los tiempos pertinentes; para los mantenimientos correctivos no existe un cronograma ya que son sucesos que se presentan eventualmente y no se pueden predecir; sin embargo es responsabilidad del conductor informar para su adecuada intervención.

En el momento la E.S.E cuenta con:

- 6 Ambulancias
- 4 Vehículos Administrativos
- 1 Buseta
- 2 Móviles (1 Médica y 1 Odontológica)

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA AUTOMOTOR RED SALUD ARMENIA 2023							
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD				RESPONSABLE		
	TIPO DE VEHICULO				GESTIONA	EJECUTAR	
	RENAULT Y DIMAX	VEHICULOS ADM	BUSETA ADM	REVISAR E INFORMAR A BIENES Y SERVICIOS			
Cambio de Aceite	10.000Km	7.000Km	10.000Km	Conductor	Bienes y Servicios	Prestador del servicio	
Cambio de Filtro Aceite y Combustible	Concepto Mecánico al momento del cambio de Aceite				Conductor	Bienes y Servicios	Prestador del servicio
Revisión Sistema de Dirección	Concepto Mecánico al momento del cambio de Aceite				Conductor	Bienes y Servicios	Prestador del servicio
Revisión y desgaste y Presión Neumáticos	Diario	Diario	Diario	Conductor	Bienes y Servicios	Mecánico	
Alineación de dirección y balanceo de ruedas	Concepto Mecánico o cada 15,000 o 20.000 Km	Concepto Mecánico o cada 15,000 o 20.000 Km	Concepto Mecánico o cada 15,000 o 20.000 Km	Conductor	Bienes y Servicios	Mecánico	
Revisión sistema eléctrico y de alumbrado	Diario	Diario	Diario	Conductor	Bienes y Servicios	Mecánico	

Revisión Nivel Aceite	Diario	Diario	Diario	Conductor	Bienes y Servicios	Mecánico
Revisión Nivel líquido de frenos	Diario	Diario	Diario	Conductor	Bienes y Servicios	Mecánico
Revisión Nivel Agua de Batería	Diario	Diario	Diario	Conductor	Bienes y Servicios	Mecánico
Revisión de Pisos	Diario	Diario	Diario	Personal Asistencial	Bienes y Servicios	Mantenimiento
Revisión de Chapas de seguridad	Diario	Diario	Diario	Personal Asistencial	Bienes y Servicios	Mantenimiento
Revisión Sillas y Cinturones	Diario	Diario	Diario	Personal Asistencial	Bienes y Servicios	Mantenimiento
Revisión Estantería	Diario	Diario	Diario	Personal Asistencial	Bienes y Servicios	Mantenimiento
Revisión de Equipos Biomédicos	Diario	Diario	Diario	Personal Asistencial	Bienes y Servicios	Mantenimiento

5. DE LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO


De conformidad con el artículo 1o del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) del presupuesto total en los hospitales públicos.

Artículo 9° del Decreto 1769 de 1994. Tratándose de los Hospitales Públicos, los recursos destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados para la institución.

Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento.

El presupuesto asignado para Mantenimiento en la Vigencia 2023 es de \$1.372.827.888,74

Cordialmente,



LINA MARCELA GRISALES PINEDA
Líder de Bienes y Servicios
Red Salud Armenia E.S.E